取扱説明書



HDDボイスレコーダー

品番 HDR-B5GM

保証書付

お買い上げいただきましてありがとうございました。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

お読みになったあとは、"いつでも見られる所"に大切に保管してください。 なお、この取扱説明書は"保証書付"になっています。保証書は「お買い上げ日」、 「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店よりお受け取りください。



お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。 お問い合わせの時などに便利です。

品番	HDR-B5GM		
シリアルNo.			
お買い上げ日	年	月	日
お買い上げの			
販売店名	電話()	-



SD™はSDアソシエーション の登録商標です。



この商品には、リチウムイオン充電池 を使用しています。リチウムイオン充 電池のリサイクルにご協力ください。



この取扱説明書の印刷には植物性 大豆油インキを使用しています。

00151

この取扱説明書は古紙配合100% の再生紙を使用しています。

もくじ

はじめに 安全上のご注意 3 必ずお読みください 9 登録商標についての注意 9 付属品の確認 11 主な特長 12 各部のなまえ 13 ワイヤードリモコンを使用するには 14 お使いになるまえに 16 充電池を充電する 16 電池残量表示 18	ファイルまたはフォルダを 消去する
ステレオヘッドホン、ワイヤード リモコン (付属)を使用する 18 ステレオピンマイク(付属) を使用する 18 SDカード (市販品)を使用する 19	応用操作 パソコンに接続して使う
基本操作 操作前準備 20 電源を入り切にする 20 誤動作を防止する(ホールド機能) 21 動作モード(ファンクション) を切り換える 22 ビーブ(BEEP)音の有無を選択する 23 音量を調節する 23 日時を設定する 24 録音する 26 録音可能時間について 26 録音可能時間について 26 録音するメナリ(内蔵HDD/SD カード)フナルダを選択する 29 録音を開始する 29 録音を開始する 30	表示されなかったら?
VAS: 音声起動録音設定について 32 インデックス(再生頭出し機能) をつける	その他 廃棄時の充電池の処理について 96 内蔵の充電池を取り出すには 96 故障かな?と思うまえに 98 お手入れについて 104 主然仕様 105 保証書とアフターサービス 106 お客さまご相談窓口 107 無料修理規定 113 さくいん 114 製品保証書 116

はじめに

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお 使いください。

安全のため必ずお守りください。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例

- △「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
- ○「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。

本体について



■ 分解・改造しない



本機を分解、改造しないでください。

火災、感電の原因となります。内部の点検および修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。

ただし、廃棄時には内蔵の充電池を取り出してリサイクルにご協力 ください。

■ 運転中は使用しない



自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。

また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や 路面状況に十分にご注意ください。

■ 内部に水や異物を入れない、また風呂やシャワー室で使用しない



水や異物が入ると火災や感電の原因になります。 万一、水や異物が入ったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 大音量で長時間続けて聞きすぎない



ヘッドホンやイヤホンで聞くときに耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。

また、突然大きな音がでて耳を痛めることがありますのでボリュームは徐々に上げるようで注意ください。

■ 極端な温度条件のもとでは使用しない



結露などによる火災や感電の原因になります。

温度が5℃未満、または35℃を超える場所では使用しないでください。

■ 置き場所に注意



湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。

また、窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。



■雷磁波の強い場所では使用しない



高圧ケーブルや携帯電話など、電磁波の強い場所やデバイスの近 くでのメッセージ録音はノイズが入りますので避けてください。

| 磁気の発生や影響する場所に近づけない



磁気の発生する近くに本機を置かないでください。また、本機を磁 気カード類とも一緒にしないでください。磁気データが壊れて使用 できなくなることがあります。

電源(ACアダプター/充電池)について



IACアダプターが傷んだままで使用しない





お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。その まま使用すると火災・感電の原因となります。

ACアダプターを抜く

■電源は交流(AC)100V以外使用しない、また付属のACア ダプター以外は使わない



表示された電源電圧(交流100V)以外の電圧で使用しないでくだ さい。また、本体には付属のACアダプターをご使用ください。それ 以外のものを使用すると火災の原因となります。

Ⅰ中途半端なACアダプターのさし込み状態では使用しない



- ACアダプターのさし込みかたが不完全な状態で使用すると発 熱し、火災の原因となります。
- たこ足配線の場合も、コードやACアダプターが発熱し、火災の 原因となります。

■ ACアダプターを加工したり、無理に折り曲げたりしない



ACアダプターを無理な使いかたをするとコードが破損して、火災・ 感電の原因となりますので、次のようなことはしないでください。

- 途中でつぎ足したりして加工する。
- 無理に折り曲げたりして傷をつける。
- 重いものを乗せる。
- ねじったり、引っ張ったりする。
- 熱器具に近づける。

■ 雷が鳴り出したらACアダプターなどに触れない



雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

禁止

■ ACアダプターを布でおおったりしない



ACアダプターは布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。また、ほこりやゴミなどを付着したまま使用しないでください。熱がこもりケースが変形したり、湿気を帯びて火災の原因となることがあります。風通しのよい状態でご使用ください。

⚠ 注意

■ ACアダプターを抜くときの注意



- 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の 原因となることがあります。
- ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず ACアダプター本体を持って抜いてください。

■ ACアダプターを使用しないときの注意



ACアダプターをご使用にならないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

ACアダプターを抜く

■ 録音内容を消去するときは、電池残量の確認をする



録音内容を消去するには、電池残量表示を確認してください。 消去の途中で電源が切れると、録音内容は消去できません。

■この製品はリチウムイオン充雷池を内蔵しています



発熱、発火、破裂などを避けるために、必ず下記の注意事項をお守 りください。

● 付属のACアダプター以外で充電しないでください。液漏れや 破損の原因になります。充電するときは必ず付属のACアダプ ターまたは、パソコンに接続して充電してください。



◆ 火のそばや中に入れないでください。また、炎天下に放置しない でください。充電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

- い。リサイクルのためお買い上げの販売店やお近くの電気店に お持ちください。
 - ◆ 充雷池は消耗品です。充雷・放雷を繰り返すうちに使用できる時 間は短くなります。使用できる時間が最初に比べて約半分に なったときは、充電池の交換時期です。電池寿命は5年を目安に してください。

交換についてはお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 充電中に本機があたたかくなることがありますが、異常ではあり ません。ただし、長時間触れていると低温やけどを負うことがあ りますので充電中の本体には触れないようにしてください。も し、触れられないほど熱くなった場合は、すぐにACアダプター をコンセントから抜いて、お近くのお客さまご相談窓口にご相談 ください。

録音中に雷池残量表示の目盛りがなくなったら

すぐに録音をやめて、充電してください。

充電池が液漏れしたとき

液が本体内部に残ることがありますので、当社のお客さまご相談窓口にご相談く ださい。液が目に入ったときは、失明の原因になりますので、目をこすらず、すぐに 水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が 身体や衣服についたときも、やけどなどの原因になりますので、すぐにきれいな水 で洗い流し、皮膚に炎症などの症状がでたときには、医師に相談してください。

リサイクルのお願い

この商品には、リチウムイオン充電池を使用しております。リチウムイオン充電池 はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み商品の廃棄に際しては、リチウ ムイオン充電池を取り外して、リサイクルにご協力ください。

廃棄するための内蔵充電池の取り外し手順は、96、97ページをご覧ください。

本体(内蔵ハードディスク)について

本体にはハードディスクを内蔵しています。内蔵ハードディスクは衝撃・振動や温度変化に敏感な機器です。使用状況によっては破損によりデータの読み書きができなくなることがあります。本体を一時的なデータの保管場所として使用されることをお勧めします。恒久的な保管場所としては使用しないでください。

置き場所について

次のような場所には置かないでください。

- 直射日光の当たる場所や暖房機器の近く
- 窓を閉めきった自動車内(特に夏季)
- 不安定な台の上や場所、振動の多いところ
- 風呂場など、湿気が多いところ
- ほこりが多いところ
- 磁石、スピーカボックス、テレビなど磁気を帯びたものの近く

本機を再生中、近くに設置したビデオやオーディオ機器の画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はビデオやオーディオ機器から離してください。

温度上昇について

本機を充電中(ACアダプター接続)またはパソコン接続で、長時間お使いになると、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビに近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

著作権について

放送やMD、CD、レコード、その他の録音物の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

あなたが録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法 上、権利者に無断で使用することはできません。

は

本機の使用中、万一何らかの不具合により、録音の失敗および録音内容 (データ)の損失を防ぐために

- 1.録音前には必ず試し録音をしてください。
- 2.録音データを他の機器にバックアップしてください。

本機の使用中および**落下や衝撃**が原因での不具合によるデータ損失 や機会損失などの補償については、当社では責任を負いかねます。ま た、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても補償については、当社 では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

登録商標についての注意

- IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Microsoft、Windows Media™およびWindows®ロゴは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。



- Windows Media™ PlayerはMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
- SD™はSDアソシエーションの登録商標です。
- DigiOnは株式会社デジオンの登録商標です。Powered By DigiOn Portion Copyright ©2001 DigiOn, Inc.
- ◆ その他、本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、® マークは明記していません。

りあのノンドンエグについて
□権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明
書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸す
ることは、著作権法上禁止されています。
□本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、
逸失利益、および第三者からのいかなる請求などにつきましても、当社は
一切その責任を負いかねます。
□万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り換えいたします。
□本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することが
ありますが、ご了承ください。
□本機に付属していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりま
せん。

※CD-ROMをオーディオ用プレーヤーでは再生しないでください。

※本書は製品開発に先がけて印刷されており、その後性能改善や操作性向上のため製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は製品自体の仕様が優先されます。

付属品の確認

箱から出し、付属品がそろっているか確認してください。






インナーイヤー型 ステレオヘッドホン1





- キャリングポーチ1 本書(保証書付)......1 ● 基本操作ガイド 1
- CD-ROM (MusicFileMaster) 1





ワイヤードリモコン1



主な特長



5GBハードディスク内蔵で高音質長時間録音可能!

- MP3音声データで、約693時間(録音モード:LP時)の録音が可能です。
 - 4GB制約での最大連続録音時間は約596時間の録音が可能です。
- ◆ 付属のステレオピンマイクで、より臨場感のある録音ができます。また、録音モードがLP時以外はステレオ録音もできます。



パソコンと接続可能!

- ◆ USBドライバ不要で、簡単にパソコンに接続できます。 (Window Me/2000/XP対応)
- ポータブル型ハードディスクドライブとしてパソコンデータの一時保存にも使えます。
- 本機で作成した音声ファイルはパソコンで再生できます。 (本機付属のMusicFileMasterで再生することができます。)
- パソコンからWMA(Windows Media Audio)ファイル を転送して本機で再生できます。

(3)

SDカード使用可能!

● 外部メモリとして市販のSDカードが使用可能です。ます、本機でフォーマットしてからご使用ください。(新規購入されたものを、そのままご使用されてもSDカードを認識されない場合があります。さらに、本機以外でフォーマットしますと正しく動作しない場合もあります。)また、本機をパソコンに接続したとき、パソコンより直接SDカードの内容を参照することはできませんが、SDカードの内容を本機内蔵HDDにバックアップを取ることで、その内容をパソコンから参照することができます)。



MusicFileMasterで音楽ファイル管理が可能!

● パソコンのハードディスク内のミュージックファイルを取り込んで本機へ転送し、転送した音楽ファイルを管理することができます。


は

各部のなまえ

本書では基本的に本体での操作を中心に説明しています。

くわしくは、()内のページをご覧ください。

本体




本書では基本的に本体での操作を中心に説明しています。

ワイヤードリモコンの同様の名前のボタンでも操作のしかたは同じで す。

くわしくは、()内のページをご覧ください。

ワイヤードリモコン



ワイヤードリモコンを使用するには

接続端子を本機のステレオヘッドホン端子に差し込んでください。 ワイヤードリモコンを差し込むと、スピーカーから音が出なくなります ので、ワイヤードリモコンのステレオヘッドホン端子に付属のステレオ ヘッドホンを差し込んでください。

液晶パネル

「すべての画面を一度に表示することはできません」




I VOICEモード(緑音)



■ MUSICモード(停止)



■ STORAGEモード



- 1 モード表示
- 2 雷池残量
- 3 リピート/ランダム (アクヤス表示···点滅)
- 4. SDカード
- 5. 再生スピード(Fast/Slow)
- 6. BASS
- 7. ホールド設定
- 8 フォルダ名
- 9. 再牛表示
- 10. ファイル番号(録音日時)
- 11. 再生経過時間/再生総時間
- 12. 再牛経過表示
- 13. 録音表示
- 14. 録音経過時間
- 15. 録音残時間
- 16. VAS(音声起動録音)
- 17 録音モード (XHQ, HQ, SP, LP)
- 18. 現在日時
- 19 曲名
- 20 アーティスト名
- 21. 内蔵HDD/SDカード表示
- 22 Kinhli—h
- 23. ファイル種別
- 24. ファイル名
- 25. 内蔵HDD残容量
- 26. SDカード残容量

コントラストの調整

液晶パネルのコントラストの調整をすることができます。

67ページ「システム設定メニュー項目-LCDコントラスト |参照。

お使いになるまえに


充電池を充電する

本機を初めてご使用になる場合は、本体内蔵の充電池を必ず充電してください。また、充電池が消耗した場合も同様に充電してください。充電時間は約3時間です。充電するにはACアダプターを使用する方法と、パソコンにつないでUSB充電する方法の二つがあります。

ACアダプターを使用して充電する場合

本機を使用しながら充電することができます。

ACアダプターのコネクタ部分を本機のUSB端子部に、ACアダプター 本体をAC電源に接続します。





ちょっとこれを!

ACアダプターをつないだままで本機を使用すると、電池を消耗せずに操作することができます。

パソコンを使用してUSB充電をする場合

付属の専用USB接続ケーブルの小さい方のUSBコネクタ部分を本機のUSB端子部に、もう一方のUSBコネクタ部分をパソコンのUSB端子に接続します。






ちょっとこれを!

- パソコンに接続中は本機を操作することができません。
- 以下の状態のときはUSB充電しません。
 - 1. パソコンが休止状態のモードになったとき
 - 2. パソコンを再起動したとき
 - 3. 充電池が完全放電(電池残量ゼロ)しているとき

充電表示について

充電中は液晶パネルに"CHARGING"が表示され、電池マークが以下のように順番に切り換わります。充電が終了すると、液晶パネルに"FULL"が表示されます。





よつとこれを!

◆ 本機の電源が入っている状態で充電すると、液晶パネル左上の電池残量表示が順に切り換わって表示されます。

ご注意

- 充電中に充電池があたたかくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電時間は充電池の使用状態により異なります。
- データ転送中でもUSB充電はできますが、使用状況によっては充電完了後の再生時間が短くなることがあります。
- はじめて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電時間が長くなったり、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。何回か再生/充電を繰り返すと通常の状態に戻ります。
- 電池の容量が少ないのに充電が終了してしまう場合、充電池の寿命が考えられます。
- 充電池の不良と考えられる場合は、販売店にご相談ください。
- 充電は周囲の温度が5~35℃の環境でおこなってください。

電池残量表示

電池残量は、液晶パネルの電池残量表示で確認してください。



電池残量表示が"□□"を点灯したら

充電池を充電してください。

"電池切れです!"表示後 液晶パネル表示消灯 ──── 電池切れ

ステレオヘッドホン、ワイヤードリモコン(付属)を使用する

ステレオヘッドホン端子に差し込んでください。ステレオヘッドホンを 差し込むと、スピーカーから音は出ません。

ワイヤードリモコンを使用するときは、付属のステレオヘッドホンを接続して使用してください。


ステレオピンマイク(付属)を使用する


ステレオ外部マイク端子に差し込んでください。ステレオピンマイクを差し込むと、内蔵マイクは動作しません。

※ 付属品以外の外部マイクを使用しないでください。正常に録音ができないことがあります。

18

● SDカードの入れ方





ラベル面を下にしてカードがロックするまで挿入します。

SDカードを入れると、液晶パネルに"SD"が表示されます。

● SDカードの取り出し方

- 1. ジョグスイッチを2秒以上押して電源を切ります。
- 2.SDカード挿入口のふたを開けます。
- 3. SDカードを一度中に押し込むと、ロックが外れて取り出せます。


ご注意

- 操作中は、絶対にSDカードを取り出さないでください。
- SDカードの端子には触れないでください。故障の原因となります。
- 静電気のある場所などにSDカードを置かないでください。
- SDカードを使用すると、自動的にフォルダなどが作成されます。そのフォルダは消さないでください。
- SDカードは子供の手の届かない場所に保管してください。もし飲み込んでしまった場合は、ただちに医師に相談してください。
- 128MB以上のSDカードを初めてお使いになる場合、読み込みに約30秒 ほど時間がかかることがありますが故障ではありません。 また、フォーマットした場合でも同様に時間がかかることがあります。
- SDカードは16MB以上1GB以下の容量をサポートしています。 (2005年3月現在)

操作前準備

電源を入/切にする

ジョグスイッチ(POWER)を2秒以上押します。



液晶パネルのバックライトが点灯し"HELLO"と表示されて電源が入り、電源を切る前に選択していた動作モードが表示されます。(レジューム機能)



● バックライトの表示時間を選択できます。初期設定では「5秒」に設定 されています。

67ページ「システム設定メニュー項目 - LCDバックライト」参照。

再度**ジョグスイッチ(POWER)**を2秒以上押すと、"SEE YOU"と表示され、電源が切れます。

オートパワーオフ機能

● 電源が入った状態で、一定時間放置しておくと、自動的に電源が切れるように設定できます。また、録音一時停止中に、一定時間放置しておくと、録音していたファイルを作成した後、電源が切れます。初期設定は5分に設定されています。

66ページ「システム設定メニュー項目・オートパワーオフ」参照。

レジューム機能

電源を切る前に選択していた動作モードとファイルや、再生を停止させた位置を記憶しています。

ただし、音量については、音量レベルが25以上に設定されていたときは、電源を入れると自動的に24に設定されます。

次に電源を入れたときは同じ位置で停止していますので、続きから再生を開始することができます。

● パソコンに接続するとレジューム機能は解除されます。

誤動作を防止する(ホールド機能)

録音または再生中などに誤ってボタンを押し、動作を中断してしまうことを防ぎます。本機では、本体とワイヤードリモコンでそれぞれ別々に設定することができます。

操作とはたらき

液晶パネル表示








本体またはワイヤードリモ コンのHOLDスイッチを 矢印の方向に切り換える

 本体で設定した場合は、 "ホールド設定です"と"▲" が表示され、ホールド機能 がはたらき、本体の操作ボタンを押すと、"ホールド設 定です"と表示され、各ボタンは機能しません。



本体表示

- ワイヤードリモコンで設定した場合は、ホールド機能がはたらき、ワイヤードリモコンの各ボタンは機能しません。
- ワイヤードリモコンで設定・解除した場合は、液晶パネルにはなにも表示されません。

操作とはたらき

液晶パネル表示

2





本体またはワイヤードリモ コンのHOLDスイッチを 矢印の反対方向に切り換 える

- ◆本体を解除した場合は、 "ホールドを解除しました" と表示され、ホールド機能 が解除されます。
- ワイヤードリモコンを解除 した場合は、ワイヤードリモ コンのホールド機能が解除 されます。

(MIND) (EASS) VOICE 05. 01. 23 15:47 ホールドを 解除しました

動作モード(ファンクション)を切り換える

停止中に、MODEボタンを押します。





ボタンを押すたびに以下の順に切り換わります。

→ 「VOICEモード」............ 音声を録音したり、録音した音声を再生するモード

. 「MUSICモード」........... パソコンから転送した音楽(MP3·WMA)を再生するモード

- 「STORAGEモード」.... リムーバブルディスクとして保存したデータファイ ルを選択できるモード

※ 詳しくは59、60ページ参照

ビープ(BEEP)音の有無を選択する

ボタンを押したときのビープ音の有無を選択できます。

初期設定ではビープ音が「ON」になっています。

ビープ音が出るのは各種メニュー操作時のみです。メニュー操作以外でボタンを押してもビープ音は鳴りません。

66ページ「システム設定メニュー項目 - BEEP音 |参照。

音量を調節する

録音モニター・再生・停止中にVOLUME +/ーボタンを押すと、下の画面が表示され音量を調節することができます。



● 音量レベル○~3○の範囲で調節できます。

日時を設定する

録音を開始する前に、日時の設定・確認をおこなってください。

	操作とはたらき	液晶パネル表示
MENU EXIT	停止状態でMENU/EXIT ボタンを押す ● 大分類メニュー画面(右図) が表示されます。	EASS MENU DJオルダ選択 国再生設定 録音設定 Sファイル操作 例: VOICEモード選択時
2 POWER PH	ジョグスイッチをスライド させて「システム設定」を 選択する	
3	ジョグスイッチを押す ● システム設定メニュー画面 が表示されます。	(MIN) EASS VOICE システム設定 DJB時刻設定 B E E P 音 B オートパワーオフ B LCDコントラスト
4 ►/POWER ►H	「現時刻設定」が選択されていることを確認してジョグスイッチを押す ● 現時刻設定画面が表示されます(西暦表示を選択しています)。	FASS VOICE 現時刻設定 (年) 2 0 0 5 (月) 0 1 (日) 0 1 (時) 0 1 (月) 0 1 (日) 0

5 H-->POWER P-H

|**44** ►/POWER ►►|

ジョグスイッチをスライド させて西暦を設定する

操作とはたらき

ジョグスイッチをトトト方向にスライドさせると日時が進み、I◀◀方向にスライドさせると日時がます。

WIND BASS VOICE 現時刻設定 【年】2005 【月】01 【日】01 【時】01


6

ジョグスイッチを押す

西暦が決定し、次の月表示 が選択されます。

 同様の操作で、月、日、時、 分を設定します。最後に 「分」を設定した後、ジョグ スイッチを押してください。

日時が設定され、システム設 定メニュー画面に戻ります。



MENU/EXITボタンを2度押す

- もとの停止状態に戻ります。
 - 日時設定を途中で中止するには、設定中にSTOP ボタンを押します。



ちょっとこれを!

長時間使用していると時刻表示がずれることがありますので、その時は正しい時刻に設定をしなおしてください。

本機の時刻表示は24H表示です。

録音する

風の強い場所など、環境によって録音状態が変わります。

必ず事前に試し録音して、正常に録音されることを確認してください。

ご注意

録音中に本機を持ち替えたり、ボタンなどをこすると、不要な音を録音してしまう場合がありますので、ご注意ください(付属のステレオピンマイクを使用すると、不要な音が録音されにくくなります)。

録音可能時間について

録音可能時間は録音音質(音質レベル)によって変化します。録音音質は下記表のごとく4種類あり、初期設定ではスタンダードモードになっています。

録音音質と録音可能時間の関係を以下に示します。

録音音質	ステレオ/モノラル		録音可能時間	
	内蔵マイク	外部マイク	5GB	4GB制約
XHQ(Iクストラハイクオリティモード)	モノラル	ステレオ	約57時間	約49時間
HQ(/\//クオリティモード)	モノラル	ステレオ	約86時間	約76時間
SP(スタンダ-ドモ-ド)	モノラル	ステレオ	約173時間	約149時間
LP(ロングモード)	モノラル	モノラル	約693時間	約596時間



🖔 ちょっとこれを!

- ファイルサイズの制限のため、1度に連続して録音可能な最長時間は、表の時間の約86%です。
- 音質を優先される場合はXHQ、会議など通常の場合はHQまたはSP、録 音時間優先の場合はLPをお選びください。
- 内蔵マイクからの録音は、録音音質に関係なくモノラル録音になります。
- 内蔵マイクからの録音は、録音フォルダを内蔵HDDに選択しますと、数分に一度程度の割合でHDDの起動音が録音されることがあります。
 この状況を避けるには、付属のステレオピンマイクを使用して、本機からマイクを離すことで軽減されます。
- 録音残時間表示についての説明は103ページ「録音残時間表示について」をご覧ください。

準備:VOICEモードを選択しておきます(22ページ)。



録音モードを選択する

$\overline{}$		
	操作とはたらき	液晶パネル表示
MENU EXIT	停止状態でMENU/EXIT ボタンを押す ● 大分類メニュー画面(右図) が表示されます。	EASS VOICE MENU Dフォルダ選択 P年設定 Sp音設定 SJァイル操作
2 Indicate the last of the l	ジョグスイッチをスライド させて「録音設定」を選択 する	
3 Interpretable	ジョグスイッチを押す 録音設定メニュー画面が表示されます。	EASS VOICE 録音設定 込録音音質 ラマイク感度 ▼VAS設定
4 b/POWER bbi	「録音音質」が選択されていることを確認してジョグスイッチを押す ● 録音音質選択画面が表示されます(現在設定されている録音音質がチェックされています)。	VOICE 録音音質 □LP ▼SP ■HQ ■XHQ

作とはたらき	液晶パネル表示
せて任意の録音音質 (HQ, HQ, SP, LP)を選	
ョグスイッチを押す 録音モードが確定し、録音 設定メニュー画面に戻りま す。	FIRST PASS WORLD WAS
	ョグスイッチをスライド せて任意の録音音質 (HQ, HQ, SP, LP)を選 する ョグスイッチを押す 録音モードが確定し、録音 設定メニュー画面に戻りま す。 ENU/EXITボタンを2 押す もとの停止状態に戻りま


ご注意

各録音モードの最大録音時間とは別に、本機で録音できる最大ファイル数は 1フォルダにつき250ファイルとなります。録音残時間が残っていても、251 以上のファイルを録音することはできません。

251ファイル目を録音しようとすると、"ファイルが一杯です"と表示されます。空いているフォルダに切り換えるか、不要なファイルを消去してください。



録音するメモリ(内蔵HDD/SDカード)・フォルダを選択する



す。



🌡 ちょっとこれを!

- SDカードが入っていない場合は、SD-A·B·C·Dフォルダは表示されません。
- フォルダ選択中にジョグスイッチを2秒以上押すと、フォルダの詳細情報 (ファイル数)を表示します。

MENU/EXITボタンを押すと、フォルダ選択画面に戻ります。

3 録音を開始する

RECボタンを押します。









RECボタンが点灯して液晶パネルに "Recording" を表示し、録音を開始します(以降、録音音質はスタンダードモードで説明します..... 26ページ「録音可能時間について |参照)。

現在録音しているファイル番号とフォルダ名、録音経過時間、録音残時間を表示します。

● 自動的に録音日時(録音開始時刻)も記録します。

ご注意

- 選択中のメモリ(HDD/SDカード)の容量が一杯の時は、"容量が一杯です"と表示されて録音できません。
- 録音中に選択したメモリの容量が一杯になった時は、録音が停止します。
- 録音中にステレオヘッドホンやステレオピンマイクを抜き差ししないでください。録音が停止します。



ちょっとこれを!

MUSICまたはSTORAGEモード選択中にRECボタンを押した時は、自動的にVOICEモードに切り換わり、直前に選択していたVOICEフォルダに録音されます。

録音を停止するには

STOPボタンを押します。



VOICE 05. 01. 23 16:27 ❷ 002 (05. 01. 23 16:15) ■ HDD-A [残時間] 167:52' 49" 【録音音質】SP

録音したファイルの先頭に戻ります。

録音を一時停止するには

録音中にRECボタンを押します。









液晶パネルに "Rec Pause" を表示し、録音経過時間が点滅します。 再度RECボタンを押すと、録音を再開します。

オートパワーオフを設定していると、設定している時間で電源が切れます。

録音内容をモニターするには

本体のステレオヘッドホン端子にリモコン接続したステレオヘッドホンを差し込みます。その状態で、30ページからの手順にしたがって録音を開始すると、録音している内容をステレオヘッドホンから聞くことができます。VOLUME +/ーボタンを押すと、モニター中にステレオヘッドホンから聞こえてくる音量を調節できます。

スピーカーからモニター音は出力されません。

- 録音(マイク)感度の設定

本機では録音感度(高/低)の設定ができます。

初期設定では "高感度" に設定されていますが、録音をされる前にテスト録音し、適切な感度の切り換えをおこなってください。

(62ページ「録音設定メニュー項目 - マイク感度」参照)

VAS:音声起動録音設定について

VASとは、録音状態で音声を感知したときに自動的に録音を開始し、音声が一定のレベル以下になると録音が自動的に一時停止するという機能です。

	操作とはたらき	液晶パネル表示
MENU EXIT	停止状態でMENU/EXIT ボタンを押す ● 大分類メニュー画面(右図) が表示されます。	EASS VOICE MENU Dフォルグ選択 D 再生設定 S 録音設定 D ファイル操作
Het P/POWER PPI	ジョグスイッチをスライド させて「録音設定」を選択 する	
3 I+4 ►/POWER ►►I	ジョグスイッチを押す ● 録音設定メニュー画面が表示されます。	EASS VOICE 録音設定 込録音音質 野マイク感度 BVAS設定
4	ジョグスイッチをスライド させて「VAS設定」を選択 する	IMB IASS VOICE 録音設定 D 録音音質 Bマイク感度 IS VAS設定



- マイクセンサーの感知レベル -

VAS機能を「ON」に設定している場合は、録音中に**ジョグスイッチ**をスライドさせて、マイクセンサーの感知レベルを設定することができます。 VASの感知レベルは「VAS値 1~VAS値 5」の範囲で、数値を画面表示します(初期値=3)。

数値が高い方が小さな音でも起動しやすくなりますが、雑音の多いところでは、逆に録音が止まらない場合があります。

録音感度をご使用の目的に合わせて「高」または「低」に切り換えて、VASレベルを調整してください。

小さな音声のときは、この機能が働かない場合があります。大切な録音を する場合は、VAS機能を「OFFILITでください」。

インデックス(再生頭出し機能)をつける

録音中に**ジョグスイッチ**を押すと、「インデックス XXを設定しました」 を表示してその箇所にインデックスマークがつき、そのまま録音を続けることができます。再生時に頭出しするときに便利です。

ひとつのファイルに対して、32箇所までのインデックスマークをつけることができますが、個々のインデックスマークを消去することはできません。

パソコンからはインデックスマークを消去することはできますが、再付加はできません。

※ 33箇所目のインデックスマークをつけようとすると「インデックス 数が一杯です」と表示されます。

再生する



再生するファイルを選択する

VOICEモードでファイル(音声)を選択する

準備:VOICEモードを選択しておきます(22ページ)。

年間・1010にに「1で送がしてのであり(とと、1つ)。			
	操作とはたらき	液晶パネル表示	
MENU EXIT	停止状態でMENU/EXIT ボタンを押す ● 大分類メニュー画面(右図) が表示されます。	SD EASS VOICE MENU D フォルダ選択 用生設定 S 領音設定 S ファイル操作	
2 Het P-/POWER PHI	「フォルダ選択」が選択されていることを確認してジョグスイッチを押す ● フォルダ選択画面が表示されます(現在選択されているフォルダを選択しています)。	WID EASS VOICE フォルダ選択 阿HDD一A 動HDD-B 動HDD-C 動HDD-D	
3 H← ►/POWER ►►H	ジョグスイッチをスライド させて再生するファイルが 入っているフォルダ(HDD またはSDのA・B・C・D) を選択する	SD GASS VOICE フォルダ選択 動HDD-A 両HDD-B 動HDD-C 動HDD-D	

Idd ►/POWER ►►I

ジョグスイッチを押す

操作とはたらき

● HDDまたはSDの選択し たフォルダに切り換わりま d.

液晶パネル表示 SD BASS VOICE 05, 01, 23 15:47

@ 001 (05 01 21 14:26) HDD-R 【残時間】168:06'28" 【録音音質】SP



ジョグスイッチをスライド させて、再生したいファイ |44 ►/POWER ►►| ППП

ルを選択する

● 選択されるまで時間がか かることがあります。

SD BASS VOICE 05, 01, 23 15:47 ■ 003 (05.01.21 21:49) ■HDD-R 【残時間】168:06'28" 【録音音質】SP



ちょっとこれを!

- SDカードが入っていない場合は、SD-A·B·C·Dフォルダは表示されませ hin
- フォルダ選択中にジョグスイッチを2秒以上押すと、フォルダの詳細情報 (ファイル数)を表示します。

MFNI J/EXITボタンを押すと、フォルダ選択画面に戻ります。

MUSICモードでファイル(曲)を選択する

準備:MUSICモードを選択しておきます(22ページ)。



操作とはたらき 液晶パネル表示 「曲選択」が選択されてい SD BASS **music** 曲選択 ることを確認してジョグス ໝMusic(内蔵HDD) SoMusic (SDカード) イッチを押す ● 曲選択メニュー画面が表示 Idd ►/POWER ►►I されます。 ● SDカードが入っていない場 合は、手順 4 へ進みます。 3 ジョグスイッチをスライド さけて再生するファイル Idd ►/POWER ►►I が入っているメモリ(内蔵 HDDまたはSDカード)を 選択する SD BASS ジョグスイッチを押す **music** Music HDD AL[全て] ● 再牛干―ド表示画面が表示 ■アーティスト Oアルバム されます。 IIW. 例:内蔵HDD選択時 ジョグスイッチをスライド 5 SD BASS Music HDD **MUSIC** させて検索したい再生 0アルバム ■ジャンル モード([全て]、アーティス ■プレイリスト ト、アルバム、ジャンル、プ Idd ►/POWER ►►I レイリスト、フォルダ別)を 選択する ※ 詳しくは39ページ「再生モードの選択画面につい

- て |参照。
- SDカードを選択した場合は、"プレイリスト"と "フォルダ別"のみ表示します。






ちょっとこれを!

● ファイル選択中にジョグスイッチを2秒以上押すと、ファイルの詳細情報 (曲名、アーティスト名、アルバム名、ファイル名、ファイル形式、ビットレート、再生時間、作成年月日)の内、登録されている内容を表示します。また、フォルダ選択中にジョグスイッチを2秒以上押すと、フォルダの詳細情報(ファイル数、フォルダ数)を表示します。

MENU/EXITボタンを押すと、選択画面に戻ります。

- アーティスト名、アルバム名は、曲によって表示されない場合があります。
- 再生モード選択で[全て]を選択した場合は、全曲(ファイル)をさしています(アーティスト、アルバム、ジャンル別にある全てのファイル)。
- あまりに多くの曲を入れると動作の低下をまねきますので、目安として最大5000曲程度までをおすすめします。

再生モードの選択画面について



- 💸


ちょっとこれを!

MusicFileMasterの[Tools]メニューの「デバイスの楽曲管理ファイルを再作成」機能を使えば、エクスプローラやWindowsMediaPlayerで転送した楽曲も検索ができるようになります。



再生を開始する

ジョグスイッチを押します。





再生を開始します。

液晶パネルに "Playing" を表示し、VOICEフォルダ内の音声ファイルを再生中はファイル番号(録音日時)とフォルダ名が表示され、その下に再生経過時間/再生総時間、再生経過グラフが表示されます。

MUSICフォルダ内の音楽ファイルを再生中は、曲名(またはファイル名)とアーティスト名が表示され、その下に再生経過時間/再生総時間、再生経過グラフが表示されます。

● 長い曲名やファイル名は、スクロール表示されます。

ご注意

- 容量の大きいファイルまたは128MB以上の新しいSDカードは、ボタンを押してから動作するまでの時間が少しかかることがあります。ファイル数が極端に多い場合も、ボタンを押してから動作するまでの時間が少しかかることがあります。
- MP3・WMAファイルによっては、再生時間表示と実際の再生時間が異なることがあります。
- MP3・WMA形式のファイルでも、本機で正常に再生できない場合があります。

再生を途中で停止するには

STOPボタンを押します。




VOICEモード選択時は録音残時間と録音音質が表示され、MUSIC モード選択時はフォルダ名(またはアルバム、プレイリスト名)、ファイル の種類とビットレートが表示されます。

再生スピードを切り換えるには(MP3のみ)

音声ファイルまたは音楽ファイルを再生中に、再生スピードを切り換えることができます。

再生中に、ジョグスイッチを押します。





ジョグスイッチを押すたびに以下の順に切り換わります。


「遅い(Slow表示)」...... ゆっくりしたスピードで再生(標準の約0.75倍速)

「標準(表示なし)|

- 再生を停止すると、再生スピードは標準スピードに戻ります。
- 早送り・早戻しまたはファイル送り・戻しをしても、再生スピードは標準スピードに戻りません。
- WMAファイルは再生スピードの切り換えはできません。標準スピードで再生されます。
- ファイルによっては正常に再生できない場合があります。

再生を早送り・早戻しするには

再生中に、ジョグスイッチを I◀◀ または ▶▶I 方向にスライドして、 1秒以上押し続けます。



現在再生しているファイルを早送り、早戻しします。

■ 早送り(▶▶1)

ファイルの最後まで早送りすると、早送りを解除して次のファイルの 先頭から再生を始めます。

最終ファイルの早送り再生終了後、リピートオフの時は停止状態になり、1曲・全曲・ランダムリピート選択時は早送りを解除して次のファイルの先頭から再生を始めます。

■ 早戻し(▶■●)

ファイルの先頭まで早戻しすると、早戻しを解除してファイルの先頭 から再生を始めます。

早送り・早戻し再生中、ファイルの音声は出力されます。

ジョグスイッチから指をはなすと早送り・早戻し再生を解除し、通常再 生に戻ります。

● ジョグスイッチをスライドして押し続けると、早送り・早戻し再生の速度は順次変わっていきます。

ファイル送り・戻しするには

再生または停止中に、ジョグスイッチを I◀◀ または ▶▶I 方向にスライドします。



連続でファイル送り・戻しをするには、停止中に**ジョグスイッチ**を I◀◀ または ▶▶I 方向にスライドして、押し続けます。

停止中にファイルを選択した場合は、**ジョグスイッチ**を押して再生を開始してください。

- 再生中にジョグスイッチを I◀◀ 方向にスライドさせると、再生中のファイルの頭に戻り再生されます。続けてスライドさせると、前のファイルに移動します。
- 再生中のファイルにインデックスマーク(34ページ)が付いているとき、ジョグスイッチを ◄ または ▶ 方向にスライドさせると、インデックスサーチになります。

インデックスサーチするには

再生中に、ジョグスイッチを |◀◀ または ▶▶| 方向にスライドします。



インデックスマーク(34ページ)をサーチし、その箇所から再生します。

● ファイルにインデックスマークが付いていないとき、**ジョグスイッチ** を I◀◀ または ▶▶I 方向にスライドさせると、ファイル送り・戻し動作になります。

MUSICモード時に曲をスキップするには

MUSICモードで曲を再生中に、10曲単位に曲をスキップ(送り方向のみ)することができます。

再生中に、ワイヤードリモコンのS.SKIPボタンを押します。





現在の再生モード	ボタンを押すたびに以下のように動作します
[全て]	再生中の曲から[全て]モードでの曲リスト 順に10曲進んだ曲を再生する →
「全て」以外のモード (アーティスト、アル バム、ジャンル、プレ イリスト、フォルダ別)	再生モードが [全て] に切り換わり、 [全て] モードでの曲リストの最初の曲を再生する → 再生中の曲から [全て] モードでの曲リス ト順に 10 曲進んだ曲を再生する →

ご注意

● 停止中やMUSICモード以外、およびSDカードからの再生時は、S.SKIPボタンを押しても動作しません。

再生する内容に合わせて、お好みの音質で聞くことができます。

	液晶パネル表示	
MENU EXIT	停止状態でMENU/EXIT ボタンを押す ● 大分類メニュー画面(右図) が表示されます。	William BASS WOICE MENU フォルダ選択 原性設定 原母音設定 アイル操作 例:VOICEモード選択時
2 HAT DE PROMER SHI	ジョグスイッチをスライド させて「再生設定」を選択 する	
3	ジョグスイッチを押す ● 再生設定メニュー画面が表示されます。	EASS VOICE 再生設定 JUビート Sサウンド BBASS
4 F/POWER FFI	ジョグスイッチをスライド させて「サウンド」を選択す る	
5	ジョグスイッチを押す ● サウンド設定画面が表示されます(現在の設定がチェックされています)。	PASS VOICE サウンド MPOP ■ROCK ■JAZZ ■NORMAL

	操作とはたらき	液晶パネル表示
A STATE OF S	ジョグスイッチをスライド させて希望の音質を選択 する	
Z	ジョグスイッチを押す ● 音質が確定し、再生設定メ ニュー画面に戻ります。	EASS VOICE 再生設定 リリピート ラリピート IS BASS
8 MENU EXIT	MENU/EXITボタンを2 度押す ● もとの停止状態に戻ります。	▼



ちょっとこれを!

再生中に簡単に音質を変更することができます。

再生中にMENU/EXITボタンを押すと、再生設定メニュー画面が表示されますので手順 $\mathbf{A} \sim \mathbf{Z}$ と同様の操作をおこなった後、MENU/EXITボタンを押してください。

	液晶パネル表示				
1 POWER PH	45ページ手順 3 の操作 で「BASS」を選択する				
2	ジョグスイッチを押す ● BASS設定画面が表示されます (現在の設定がチェックされています)。	VOICE BASS			
3 Idd ►/POWER ►►I	ジョグスイッチをスライド させて「ON」を選択する				
4 IN POWER PER	ジョグスイッチを押す ● BASS設定が確定し、再生設定メニュー画面に戻ります。	FASS VOICE 再生設定 Bリピート Bサウンド B B A S S			
5 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	MENU/EXITボタンを2 度押す ● もとの停止状態に戻りま す。	PASS VOICE 05. 01. 23 15: 47 9 003 (05. 01. 23 09: 38) ● HDD-A 「残時間】168: 06' 28" [録音音質]SP			



🌣 ちょっとこれを!

再生中に簡単にBASS設定を変更することができます。

再生中にMENU/EXITボタンを押すと、再生設定メニュー画面が表示されますので手順 1~4と同様の操作をおこなった後、MENU/EXITボタンを押してください。

リピート/ランダム再生について

音楽・音声ファイルを再生するときに、1つのファイルまたはすべてのファイルを繰り返し再生することができます。また、ファイルをランダムに繰り返し再生することもできます。

に繰り返し再生することもできます。					
	操作とはたらき				
1 POWER PH	45ページ手順 3 の操作で「リピート」が選択されていることを確認してジョグスイッチを押す ● リピート選択画面が表示されます(現在の設定がチェックされています)。	WIND EASS VOICE リピート VUビートオフ ■1曲リピート ■全曲リピート ■ランダムリピート			
2 H≪ ►/POWER ►►H	ジョグスイッチをスライド させて希望のリピートモー ド*(1曲、全曲、ランダム) を選択する				
3	ジョグスイッチを押す ● リピートが確定し、再生設定 メニュー画面に戻ります。	THE CASS VOICE 再生設定 フリビート サウンド BASS			

操作とはたらき MENU/EXI

MENU/EXITボタンを2 度押す

もとの停止状態に戻ります。

VOICE 05. 01. 23 15:47 ❷ 003 (05. 01. 23 09:38) ■ HDD-A 【残時間】168:06'28" 【録音音管】SP

液晶パネル表示



MENU

ジョグスイッチを押す

● 選択したリピートモードで 再生が開始されます。

※ リピートモード

VOICE Playing

② 103 (05, 01, 21, 21:49)

■HDD-B

→ 00' 05* / 03' 14*

1曲: 1つのファイルを繰り返し再生

全曲: 現在選択中のフォルダまたはアルバム内の曲を繰り返し再生

ランダム: 現在選択中のフォルダまたはアルバム内の曲

を順不同に繰り返し再生





ちょっとこれを!

再生中に簡単にリピートモードを変更することができます。

再生中にMENU/EXITボタンを押すと、再生設定メニュー画面が表示されますので手順・1~4と同様の操作をおこなった後、MENU/EXITボタンを押してください。

A-Bリピート機能について

A-Bリピート機能を使って、ファイル中の特定の区間を繰り返し再生することができます。

MODE

操作とはたらき

再生中に、A-Bリピート再生 したい場所の開始地点で MODEボタンを1回押す

 ● A地点(リピート開始地点) が決定され、"A→" が表示されます。

VOICE A Playing 4001 (05, 01, 22 09:38) HDD-A N0105* / 05' 49*

液晶パネル表示

2

次に終了地点でMODEボタンをもう1度押す



- B地点(リピート終了地点) が決定され、"程"が表示されます。これで特定の区間 (A地点ーB地点)を繰り返し再生します。
- A Bリピート再生中に、 MODEボタンを押すと、A-Bリピートが解除され通常 の再生に戻ります。

VOICE \$₹₽ Playing 2001 (05, 01, 22 09:38) HDD-A > 00'18" / 05' 49"

ご注意

- A地点やB地点の設定後に早送り・早戻しをしたり、再生スピードを切り換えると、A-Bリピート設定が解除されます。
- ◆ A-Bリピート設定中に、A地点決定後、そのまま再生中のファイルの最後まで到達した場合、そのファイルの最後をB地点と決定し、A-Bリピートを実行します。
- A地点とB地点の設定間隔は、2秒以上の間隔が必要です。
- ●標準スピード以外で再生中にA-Bリピート設定すると、再生スピードは標準 スピードに戻ります。

消去する

消去する

ご注意

消去する時は、充電池の残量が充分にあることを確認してください。

ファイルまたはフォルダを消去する

フォルダを消去する場合は、フォルダ内のいずれかのファイルを選択し てください。そのファイルが含まれるフォルダ内の全ファイルとサブ フォルダを消去します。

「ファイルまたはフォルダを消去する」で消去できるのは、本機で認識可 能なファイルのみです。

■ 認識可能なフォルダに入っていない場合、消去できません。




消去するファイル(フォルダ)を選択する

VOICEモードおよびMUSICモードでのファイルの選択方法は、「再生 するファイルを選択する」(35~38ページ)と同様に操作して、消去し たいファイル(フォルダ)を選択します。

STORAGEモードでファイルを選択する

準備:STORAGEモードを選択しておきます(22ページ)。



停止状態でMENU/EXIT ボタンを押す

★分類メニュー画面(右図) が表示されます。

SD BASS STORAGE **MEN**U ヌファイル選択 ヌSDバックアップファイルコピー **■フォルダコピー**

液晶パネル表示

操作とはたらき

液晶パネル表示



I⊲⊲ ►/POWER ►►I



「ファイル選択」が選択されていることを確認して ジョグスイッチを押す

- ファイル選択メニュー画面 が表示されます。
- SDカードが入っていない場合は、手順 4 へ進みます。

SD BASS STORAGE ファイル選択 PData (内蔵HDD) SDData (SDカード)



I⊲⊲ ►/POWER ►►I



ジョグスイッチをスライド させて消去するファイルま たはフォルダが入っている メモリ(内蔵HDDまたは SDカード)を選択する



I⊲⊲ ►/POWER ►►I



ジョグスイッチを押す

● DATAフォルダ内のファイル/フォルダ項目一覧と[このフォルダ全体]が表示されます。





I◀◀ ►/POWER ►►I



ジョグスイッチをスライド させて消去したいファイ ル、フォルダまたは[この フォルダ全体]を選択する

● フォルダ内のファイルを選択する場合は、ファイルが入っているフォルダを選択します。



操作とはたらき





ジョグスイッチを押す

- ファイルまたは「このフォ ルダ全体]を選択した場合 は、STORAGEモードの停 止画面に戻ります。
- フォルダを選択した場合 は、選択したフォルダ内の ファイル/フォルダ項日一覧 と[このフォルダ全体]が表 示されますので、手順 5、 **6**を繰り返します。

液晶パネル表示





				1	Œ	Ī	זכ	E	3)	A	s	s	1	
STORAGE	0	5		0	1		2	3		1	5	;	4	7
≝ chart	0	0	1		χ	Ī	S							
■ WORK 2														
【残容量)	Н	D	D		3		6	8	G	В			
1			ς	n		2	0		£	M	R			



ちょっとこれを!

ファイル選択中にジョグスイッチを2秒以上押すと、ファイルの詳細情報 (ファイル名、ファイル容量、作成日時)を表示します。また、フォルダ選択中 に**ジョグスイッチ**を2秒以上押すと、フォルダの詳細情報(ファイル数、フォ ルダ数)を表示します。

フォルダをコピーする時は、コピーしようとする階層位置より8階層下まで できます。

MENU/EXITボタンを押すと、選択画面に戻ります。



MENU

EXIT

消去する





- 大分類メニュー画面(右図) が表示されます。
- STORAGETードを選択 中の場合は、手順4へ進み ます。

液晶パネル表示



例:VOICEモード選択時



操作とはたらき





I≪ ►/POWER ►►I

ジョグスイッチを押す

- "○○を消去中です"と表示した後、選択したファイルまたはファイルが含まれていたフォルダが消去され、停止画面に戻ります。
- VOICEモードでファイルを 消去した場合は、消去後の ファイル番号は繰り上がり ます。

液晶パネル表示 EASS VOICE 05.01.23 15:47

2003(05.01,23 09:38) ■HDD-A 【残時間】168:06'28" 【録音音質】SP

全データを消去する(フォーマットする)

選択した内蔵HDDまたはSDカードの内容がすべて消去されます。消去する前に必要なデータは、前もって必ずバックアップしてください。フォーマットするときは、必ずACアダプターを接続してフォーマットしてください。

	操作とはたらき	液晶パネル表示
MENU EXIT	停止状態でMENU/EXIT ボタンを押す ● 大分類メニュー画面(右図) が表示されます。 ● STORAGEモードを選択 中の場合は、手順 4 へ進 みます。	WIII) SD EASS VOICE MENU Dフォルダ選択 B 再生設定 S録音設定 S ファイル操作
2 Het by POWER bel	ジョグスイッチをスライド させて「ファイル操作」を 選択する	
3 H4 ►/POWER ►►I	ジョグスイッチを押す ● ファイル操作メニュー画面 が表示されます。	(Fine) SD (EASS) VOICE ファイル操作 DS Dバックアップ ファイルコピー フォルダコピー ファイル消去

	操作とはたらき		
4 Prower by	ジョグスイッチをスライド させて「フォーマット」を選 択する	************************************	
5 44 POWER PH	ジョグスイッチを押す ● フォーマット画面が表示されます。	SD EASS VOICE フォーマット いいえ 内蔵HDD SDカード	
6	ジョグスイッチをスライド させてフォーマットする内 蔵HDDまたはSDカード を選択する		
Z	ジョグスイッチを押す ● "○○をフォーマット中です"が表示された後、選択したメモリ内の全データおよび全設定値が消去され、停止状態に戻ります。	SD EASS VOICE 05.01.23 15:47 ファイルがありません mHDD-A 【残時間】XXX:XX'XX'	

各種メニューの設定

共通操作

- 1. 停止状態でMENU/EXITボタンを押します。
 - 大分類メニュー画面が表示されます。
 - 一部メニュー項目が表示されます。その場合は手順 3. へ進んでください。
- 2. ジョグスイッチをスライドさせて、設定したいメニュー分類を 選択し、ジョグスイッチを押します。
 - 選択した各メニュー画面が表示されます。
- 3. ジョグスイッチをスライドさせて設定したいメニューを選択し、ジョグスイッチを押すと、それぞれの設定画面が表示されます。
 - ジョグスイッチをスライドさせて、各項目を選択し、ジョグスイッチを押すと設定が決定され、各メニュー画面または停止画面に戻ります。メニュー画面が表示された時は、MENU/EXITボタンを1度または2度押すと、もとの停止画面に戻ります(設定の変更が反映されています)。
 - 設定中に、**STOP**ボタンが押された場合、各メニュー画面または 停止画面に戻ります。

各種メニューと設定できる内容を次に示します。

※ 各メニュー画面で選択(選択表示がない場合は反転)しているの が初期設定値です。

web上からファームウェアのアップグレードファイルをダウンロードし、本機に転送してファームウェアのアップグレードをおこなうことができます。

| EASS | VOICE | ファームウェア更新 | ファームウェア更新 | ファームウェア更新 | VOICE | 実行 | EASS | VOICE | ファームウェア | VOICE | Tourn | T


パソコンに接続して、アップグレードファイルを本機の内蔵HDDのルートディレクトリに転送した後に操作してください(アップグレードファイルがない場合はこのメニューは表示されません)。

- いいえ:ファームウェアのアップグレードを中止します。
- 実行:ファームウェアのアップグレードを 実行します。
- ファームウェアのアップグレードは、インターネットの「http://www.sanyo-audio.com/icr/川に接続して確認してください。

■ フォルダ選択(VOICEモード選択中に表示)

フォルダを選択します。

- HDD-A、HDD-B、HDD-C、HDD-D: 内蔵HDDのA、B、C、Dフォルダを選択します。
- SD-A、SD-B、SD-C、SD-D: SDカードのA、B、C、Dフォルダを選択します。
- SDカードが入っていない場合は、SD-A·B·C· Dフォルダは表示されません。
- 29ページ「録音するメモリ(HDD/SD カード)・フォルダを選択する|参照。



■ 曲選択(MUSICモード選択中に表示)

再生する曲を、再生モード([全て]、アーティスト、アルバム、ジャンル、プレイリスト、フォルダ別)を指定して検索・再生します。

内蔵HDD/SDカードで指定できる再生モード

- プレイリスト:プレイリストを指定して検索し、プレイリスト単位で再生します。
- フォルダ別: フォルダ別に検索して、フォルダ単位で再生します。

内蔵HDDのみで指定できる再生モード

- ・**[全て]**:全てのファイルを検索し、再生します。
- アーティスト: アーティストを指定して検索し、アーティスト単位で再生します。
- アルバム: アルバムを指定して検索し、アルバム単位で再生します。
- ジャンル:ジャンルを指定して検索し、 ジャンル単位で再生します。
- 39ページMusicFileMasterの「再生 モードの選択画面について |参照。

■ ファイル選択(STORAGEモード選択中に表示)

DATAフォルダに保存されているファイル やフォルダを表示させて選択します。

- Data(内蔵HDD):内蔵HDDに保存されているファイルやフォルダを表示します。
- Data(SDカード):SDカードに保存されているファイルやフォルダを表示します。
- 51ページ「STORAGEモードでファイル を選択する」参照。





■ リピート(VOICE, MUSICモード選択中に表示)

リピートモード(1曲/全曲/ランダムリピート・ 解除)を選択することができます。

- **リピートオフ**:繰り返し再生を解除します。
- 1曲リピート:選択中の1曲を繰り返し再生 します。
- 全曲リピート:現在選択中のフォルダまた はアルバム内の曲を繰り返し再生します。
- ランダムリピート:現在選択中のフォルダ またはアルバム内の曲を順不同に並べ換 えて繰り返し再生します。
- ◆ 48ページ「リピート/ランダム再生について | 参照。

WIND EASS VOICE リピート グリビートオフ ■1 曲リビート ■全曲リビート ■ランダムリビート

■ サウンド(VOICE, MUSICモード選択中に表示)

再生する音楽に合わせた音質を選択することができます。


- POP:高音域を強調します。
- ROCK: 低音域を強調します。
- JAZZ:中音域を強調します。
- NORMAL: 低音域から高音域までフラットな音質にします。
- ◆45ページ「お好みの音質で聞くには」参照。



■ BASS(VOICE, MUSICモード選択中に表示)

低音域の強調モードのON/OFFを設定しま す。

- OFF: 低音域を強調せずにフラットな音質で再生します。
- ON:低音域が強調された迫力のある音質で再生します。
- 47ページ「低音を強調するには」参照。



録音設定メニュー項目

■ 録音音質(VOICEモード選択中に表示)

録音音質を設定します。

- LP:ロングモード
- SP:スタンダードモード
- HQ:ハイクオリティモード
- XHQ:エクストラハイクオリティモード
- 27ページ「録音モードを選択する」参照。

EASS VOICE 録音音質 ■ LP ■ HQ ■ XHQ

■ マイク感度(VOICEモード選択中に表示)

録音(マイク)感度(高/低)を設定します。


- ・ 低感度
- ・ 高感度



■ VAS設定(VOICEモード選択中に表示)

VASのON/OFFを設定します。

- OFF: VAS機能を使用しません。
- ON:VAS機能を使用します。
- 32ページ「VAS: 音声起動録音設定について | 参照。



■ SDバックアップ(全モード選択中に表示)

SDカードのデータ(ルートから8階層まで) を内蔵HDDのDATAフォルダにバックアッ プします。

- いいえ:バックアップを中止します。
- 実行:バックアップを実行します。
- SDカードが入っていない場合は、"SDカードがありません"と表示されます。
- 内蔵HDDの空き容量がSDカードのメモリ容量 より少ない場合は"容量が足りません"と表示 されます。
- バックアップ中、以前にバックアップしたデータの中に同じファイル名のファイルが存在する場合は、確認画面が表示されます。"いいえ"または"実行"を選択してジョグスイッチを押してください。実行しますと、同名ファイルは上書きされます。
- SDカードの個別IDを認識して、SDカードごと にSDn(nは1,2,3,...の通し番号)フォルダを作成してバックアップをおこないます。
- SDカードを使用した場合、SDバックアップの 所用時間はおおよそ以下の通りです。

1 MB (デジカメ400万画素相当)	コピー時間
のファイル数(ファイル容量)	
50ファイル(約50MB)	約2分
100ファイル(約100MB)	約3.5分
200ファイル(約200MB)	約7.5分

この値は、あくまで目安であり保証するものではありません。なお、高速タイプのSDカードをで使用になりますとバックアップ時間は約3割 短縮できます。

◆ SDバックアップ時のファイル数は、500程度までを推奨します。



選択中のファイルまたは選択中のファイルが存在するフォルダを内蔵HDDの場合は SDカードに、SDカードの場合は内蔵HDD にコピーします。

VOICEまたはMUSICフォルダ内のデータ は相手のMUSICフォルダに、DATAフォル ダ内のデータは相手のDATAフォルダにコ ピーします。

- · いいえ:バックアップを中止します。
- 実行:バックアップを実行します。
- SDカードが入っていない場合は、"SDカードがありません" と表示されます。
- コピー先の内蔵HDDまたはSDカードの空き容量がコピー元の容量より少ない場合は、"容量が足りません"と表示されます。
- □ コピー先に同じファイル名のファイルが存在する場合は、確認画面が表示されます。"いいえ"または"実行"を選択してジョグスイッチを押してください。





■ ファイル消去/フォルダ消去(全モード選択中に表示)

選択中のファイルまたは選択中のファイル が存在するフォルダを消去します。

- いいえ:消去を中止します。
- 実行:消去を実行します。
- 51ページ「ファイルまたはフォルダを消 去する」参照。





■ ファイル分割(VOICEモード選択中に表示)

ファイル分割機能を活用することにより不要 な部分のカットや必要な部分の抽出ができま す。

- **いいえ**:ファイル分割を中止します。
- 実行:現在の停止位置でファイル分割を 実行します。

VOICEフォルダ内のHDD-AからHDD-D内のファイルを、ファイル分割したい個所で再生を停止してから分割してください。

- 録音時間の短いファイルやMUSICまたは DATAフォルダ内のファイルは、ファイル分割 できません。
- ファイル分割するにはメモリに空き容量が必要です。
- ファイル分割したファイルのインデックス情報 は削除されています。

■ フォーマット(全モード選択中に表示)

内蔵HDDまたはSDカードをフォーマット(全 データ消去)することができます。

- いいえ:フォーマットを中止します。
- 内蔵HDD:内蔵HDD中の全データを消去します。
- SDカード:SDカード中の全データを消去 します。
- 56ページ「全データを消去する(フォーマットする) |参照。





システム設定メニュー項目

■ 現時刻設定(全モード選択中に表示)

現在の日時設定(年月日・時分)をおこないます。

YYYY年MM月DD日、HH時MM分

● 24ページ「日時を設定する」参照。



■ BEEP音(全モード選択中に表示)

警告音(BEEP音)のON/OFFを設定します。

- OFF:警告音(BEEP音)を解除します。
- ON:警告音を鳴らします。



■ オートパワーオフ(全モード選択中に表示)

停止時に何も操作しないで放置したとき、自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。

- 1分:1分間放置したときに電源が切れます。
- 5分:5分間放置したときに電源が切れます。
- 15分:15分間放置したときに電源が切れます。
- なし:自動的に電源が切れません。



■ LCDコントラスト(全モード選択中に表示)

液晶画面のコントラストを調整します。

LCDコントラスト 淡(1)⇔濃(10)

■ LCDバックライト(全モード選択中に表示)

電源を入れて操作したときにバックライトの 点灯する時間(秒)を設定します。

- OFF: バックライトを点灯しません(ただし、電源を入れたときのみ点灯します)。
- 5秒:バックライトを5秒間点灯します。
- 15秒:バックライトを15秒間点灯します。
- 常時ON:バックライトを常時点灯します。

EASS VOICE LCD/I' ックライト OFF ☑ 5 秒 ■ 1 5 秒 ■常時ON

■ 製品情報(全モード選択中に表示)

ファームウェアのバージョンや、内蔵HDDと SDカードの残りの空き容量(残容量)を表示 します。

● SDカードが入っていない場合は、SDカードの 残容量は表示されません。



パソコンに接続して使う

USB接続時は自動的に充電状態になります(17ページ)。

動作環境

本機をパソコンに接続して音楽データを取り込む場合、以下のような パソコン環境が必要になります。

■ Windows搭載パソコン ■

NEC PC98-NX以外のNEC PC98シリーズ・Macintoshなど、Windowsを搭載していないパソコンでは動作保証いたしませんのでご注意ください。

対応機種	IBM PC/AT互換機
対応OS(日本語版)	Windows XP Professional
	Windows XP Home Edition
	Windows Millennium Edition(Me)
	Windows 2000 Professional
USBポート	本製品接続時に1つ必要
サウンドボード	Windows®互換の16-bitをサポート
その他	スピーカーまたはヘッドホンが必要

ご注意

- 以下の環境での動作保証はいたしません。
 - -Windows 各OSからのアップグレード環境
 - -Windows 95, Windows NT, 98, 98SE
 - -Windows 各OSのデュアルブート環境
- 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ご利用の環境によっては、スタンバイ、サスペンドなどのモードが正常に動作しない場合があります。その場合は、本機使用時にはそれらのモードを使用しないでください。

本機が正しく認識されているか確かめるには

本機をパソコンのUSBポートに接続し、機器が正常に認識されているか、確認してください。

- ※ 本機を接続したときに「(ファイル名) が見つかりません。」と表示された場合、WindowsシステムのCD-ROMを挿入して、必要なファイルをインストールしてください。
- 1. 本機をパソコンから一度取り外し、再接続した状態で、以下の確認 作業をおこなってください。

デスクトップ上の[マイコンピュータ]を右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システムのプロパティ]画面を開きます。[ハードウェア]タブ内の[デバイスマネージャ]ボタンをクリックして[デバイスマネージャ]を開きます。

[ディスクドライブ]と[USBコントローラ]を開いて、下図のように表示されていれば、本機が正しく認識されています。



ご使用のOSによってはディスクドライブ名が異なります。

- Windows 2000/XP: SANYO IC/HDD Recorder USB Device
- Windows ME : SANYO IC/HDD Recorder

上図のような表示にならない場合、次ページ「デバイスマネージャで正しく表示されなかったら?」をご覧いただき、手順に従って操作をおこなってください。

デバイスマネージャで正しく表示されなかったら?



パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する

起動中のアプリケーションはすべて終了させてから、以下の作業をおこなってください。

接続されている他のUSB機器(正しく動作しているマウス・キーボードは除く)はすべて取り外しておいてください。

- 1. 他に使用しているUSB機器があれば、それらをすべて外して本機を 単独で接続する。
- 2. パソコンにUSBポートが複数ある場合(前面・背面など)は、別のポートに本機を接続する。
- 3. USBハブ(USB端子分配用周辺機器)を介して本機を接続している場合は、一旦ハブを取り外してパソコンのUSBポートに直接専用USB接続ケーブル(付属)を使用して本機を接続する。
- 4. 接続するUSBケーブルは、必ず付属の専用USB接続ケーブルを使用する。

MusicFileMasterとは

パソコンのハードディスク内のミュージックファイルを自由に選んで、MusicFileMasterに取り込んで(インポート)、音楽ファイルを管理(ライブラリ機能)することができます。また、それらの楽曲をポータブルデバイスへ転送し、ポータブルデバイスに転送した音楽ファイルを管理(ライブラリ機能)することができるソフトウェアです。

MusicFileMasterには目的に応じて2つのモードを切り換えて操作します。

- 1. ライブラリモード: ミュージックファイルの再生、管理、プレイリスト の作成をおこなう
- 2. ポータブルデバイスモード: ポータブルデバイスへミュージックファイルの転送 管理およびポータブルデバイスのミュージックファイルの再生などをおこなう

※このときは、まだ付属の専用USB接続ケーブルをパソコンから外しておいてください。

ここではお手持ちのパソコンに、MusicFileMasterをインストールする方法を説明します。

※ 本書ではWindows XPで説明をしています。OSのバージョンやメーカーにより、お客さまのパソコン表示画面と本書掲載画面とが一致しない場合があります。

【1)パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する

ご注意

◆ インストールするときは、Windowsの他のアプリケーションは終了しておいてください。

2 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる

付属CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入すると、自動的に [InstallShield Wizard]画面が起動します。自動的に起動しない場 合は、CD-ROM内の[Setup.exe]をダブルクリックしてプログラムを 起動してください。



MusicFileMasterをパソコンにインストールする

1. 画面の指示に従い、「次へ」をクリックしてください。




2. 使用許諾契約の内容を確認後、[はい] (使用許諾契約に同意する)をクリックします。


使用許諾契約に同意されない場合は、MusicFileMasterはインストールされませんのでご注意ください。



3. ユーザー名を入力・確認後、[次へ]をクリックしてください。



- 4. MusicFileMasterをインストールするフォルダを設定します(ドライブのルート(C:\(\mathbf{C}\);\(\mathbf{X}\);\(\mathbf{D}\);\(\mathbf{X}\);\(\mathbf{L}\);
 - [インストール先のフォルダ]を確認後、[次へ]をクリックしてください。
 - ※ インストール先のフォルダをとくに変更する必要がない場合は、①の選択をせず、②の[次へ]をクリックし、このままの場所にインストールされることを推奨します。



5. インストールが完了すると、以下の画面を表示します。 まず、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出してください。 [完了]をクリックしてからパソコンを再起動してください。



これでMusicFileMasterがインストールされました。

ご注意

● インストールしたフォルダおよびデスクトップの[マイドキュメント]-[MusicFileMaster]のフォルダはソフトウェア「MusicFileMaster」が 使用します。削除、移動、内容の変更などはおこなわないでください。

MusicFileMasterを起動する


HDDボイスレコーダーとパソコンを専用USB接続ケーブルで接続し、デスクトップに作成された「MusicFileMaster」アイコンをダブルクリックして、MusicFileMasterを起動させます。

ご注意

● 起動するときは、Windowsの他のアプリケーションを終了させておくことを推奨します。

MusicFileMasterウインドウの各部のなまえ

くわしくは、オンラインヘルプをご覧ください。



1. メニューバー

各操作メニューを表示します。メニュー内容は、モードにより異なります。

2. モード切替ボタン

MusicFileMasterのモードを切り替えます。

3. ミュージックファイルの情報表示

ミュージックファイルのタイトル、時間などの情報を表示します。

4. スペアナ表示

スベクトラムアナライザー表示します。

5. ライブラリ

パソコン側のミュージックファイルのリストを表示します。 [ライブラリ]モードで表示されます。表示は、[全曲]、[アーティスト/アルバム]、[ジャンル]、[フォーマット]別に表示させることができます。

6. プレイリスト

パソコン側のライブラリのミュージックファイルを自由に組み合わせ作成したプレイリストを表示します。

7. ポータブルデバイス側のライブラリ

ポータブルデバイスの楽曲情報一覧を表示します。

8. パソコン側楽曲情報表示

パソコン内で管理しているライブラリの全曲数、全サイズ、全時間 を表示します。

9. デバイス側楽曲情報表示

ポータブルデバイス内で管理しているライブラリの全曲数、全サイズ、全時間、空き容量を表示します。

10. リストコントロールボタン

リストを操作するボタンです。

11. 終了ボタン

MusicFileMasterを終了するボタンです。

オンラインヘルプの使いかた


オンラインヘルプを表示するには


 MusicFileMasterを起動した状態で、[Help]メニューから[目次] を選択して、くわしい説明の項目をご覧ください。



本機をパソコンに接続する

本機のUSB保護カバーをあけて、専用USB接続ケーブル(付属)を使用してパソコンのUSB端子に接続します。このとき、USBコネクタの接続方向に気をつけて接続してください。






ご注意

- USBハブ、またはUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作保証いたしません。必ず、付属の専用USB接続ケーブルのみで接続してください。
- ◆ 本機の充電池に電池残量が全くない場合はパソコン接続はできません。 ACアダプターで充電してからパソコン接続してください。
- 使用するパソコンにはじめて接続する時、まれにリムーバブルディスクとして認識しない場合があります。その時は再度接続してください。
- パソコンにUSBポートが複数ある場合(前面、背面など)は、正しく認識されないことがあります。その時は、別のポートに本機を接続してください。
- 接続された本機を抜き差しする時は、USBコネクタ部を持って抜き差ししてください。

Windowsが実行する動作を選ぶ

接続後、以下の画面が表示されます(Windows XPのみ)。

Windows Me/2000に関しては、この操作はありません。(以降、説明で使用する画面はWindowsXPとなります)



お客さまの使用環境に合わせて設定してください。

本書の例では[何もしない]を選択後、[常に選択した動作を行う。]に チェックし、[OK]をクリックしています。

これで、パソコンとの接続は完了です。

パソコンに接続している間、本機は次ページのような画面になり、どの操作ボタンを押しても反応しません。

本機をパソコンから取り外すときは、80ページの「本機をパソコンから 取り外す」の作業を必ずおこなってください。通信表示中は本機をパソ コンから抜かないでください。

[パソコン接続時の本機表示]



[パソコンとの通信時の本機表示]



<u>~</u> ※図中の **■■■** 部分がアニメーション表示します。

本機をパソコンから取り外す

本機が通信中の表示になっていないことを確認してから下記の手順に 従って取り外してください。


OSによって若干画面表示が異なりますが、ご了承ください。 (以降、説明で使用する画面はWindowsXPとなります)

(1) [タスクトレイ]のアイコンをクリックする

Windows画面右下の[タスクトレイ]のアイコンをクリックします。



※ アイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。






3


デバイスを選択し、[停止]をクリックする

[USB大容量記憶装置デバイス]を選択し、[停止]をクリックします。



4 停止するデバイスを確認し、[OK]をクリックする

[SANYO IC/HDD RECORDER USB Device]が一覧内に表示されていることを確認して、[OK]をクリックします。



本機をパソコンから取り外してください。

1

エクスプローラを起動する

本書と同じエクスプローラ画面でご使用になる場合は、以下の方法でWindows XPのエクスプローラを起動してください。

※ OSのバージョンやメーカーにより、お客さまのパソコン表示画面と本書掲載画面とが一致しない場合があります。

[スタート]メニューから[マイ コンピュータ]を右クリックして、表示されるメニューから[エクスプローラ]を選択します。



これで、エクスプローラが起動します。



リムーバブルディスクの表示について

本機をパソコンに接続すると、Windowsのエクスプローラでマイコンピュータ内に、**HDR(リムーバブルディスク)として内蔵HDDが表示**され、内蔵HDDに記録された内容を表示することができます。

内蔵HDD



[VOICEフォルダ]

本機にて録音したファイルを保存するフォルダです。 パソコンに保存したVOICEフォルダのデータを、再度本機のMUSIC フォルダに転送して再生することができます。

- ◆ 内蔵HDDのAフォルダに内蔵マイクで録音したファイルは、 "HAI_XXXX(ファイル番号).MP3"、外部マイクで録音したファイルは、"HAO_XXXX(ファイル番号).MP3" というファイル名で、 VOICEフォルダ内のAフォルダに保存されます。
- 録音されたときに音声ファイルと同名の"HAI_XXXX.INX"という ファイルを作成して、インデックスでファイル管理をしています。 インデックスファイルをパソコンで消去できますが、インデックス情 報はなくなります。

- B·C·Dフォルダについてもそれぞれ同様です。
- A·B·C·Dフォルダはそれぞれ最大250ファイルまで保存できます。
- VOICEフォルダ内のファイルは、A~Dフォルダごとに決められたファイル名の規則にしたがっているものだけ再生できます。 例えば、Bフォルダ内のHBI_0001.MP3(SBI_0001.MP3)は、Aフォルダに移動すると再生できません。また、ファイル名を変更すると、そのファイルは本機では再生できなくなりますのでで注意ください。

[MUSICフォルダ]

パソコンから転送するファイルを保存するフォルダです。

- 転送するファイル名はどのようなものでも構いませんが、MP3形式、またはWMA形式(著作権なしのみ)のファイルに限ります。
- MUSICフォルダ内にMP3形式、またはWMA形式のファイルを追加した場合に関しては再生順が変わる場合があります。 また、MUSICフォルダの1つ下に作成したフォルダも同様に再生順が変わる場合があります。
- MUSICフォルダの下にお好みのフォルダを作成して、アルバムごと や歌手ごとにファイルを入れることができます。
 MUSICフォルダの下に、2階層までのサブフォルダに含まれるファイルを再生することができます。

[DATAフォルダ]

リムーバブルディスクとして、(EXCEL·WORDなどの)データファイルを保存するフォルダです。

本機ではDATAフォルダに音声や曲を入れて再生することはできません。


[SETSYSTM.ICR, INFSYS.SPR]

パソコンの設定で隠しファイルが見えるように設定している場合、USB接続をするとこのファイルを見ることができますが、このファイルを削除すると、電源を再び入れたときに**各設定値**が初期化されます。設定値とは、音量・録音モード・再生モード・ビープ音などの設定のことです。


[SDn(カード番号)フォルダ]

SDカードのバックアップファイルを保存するフォルダです。

SDバックアップを実行すると、SDカードの個別IDを認識して、SDカードごとにSDn(nは1,2,3....の通し番号)フォルダを作成します。フォルダ構成は下記のようになります。



外部メモリ(SDカード)



本機をパソコンに接続したとき、パソコンよりSDカードの内容を直接 参照することはできません。

● SDカードの内容を直接参照するには、市販のメモリカードリーダライタなどを使用するとSDカードに記録された内容を表示することができます。詳しくはお使いになるメモリカードリーダライタの取扱説明書をご覧ください。

「VOICE SDフォルダ]

本機にて録音したファイルを保存するフォルダです。

- 外部メモリのA フォルダに内蔵マイクで録音したファイルは、 "SAI_XXXX(ファイル番号).MP3"、外部マイクで録音したファイルは、"SAO_XXXX(ファイル番号).MP3"というファイル名で、 VOICE SDフォルダ内のAフォルダに保存されます。
- 録音されたときに音声ファイルと同名の"SAI_XXXX.INX"という ファイルを作成して、インデックスでファイル管理をしています。 インデックスファイル(マーク)をパソコンで消去できますが、再付 加はできません。
- B·C·Dフォルダについてもそれぞれ同様です。
- A·B·C·Dフォルダはそれぞれ最大250ファイルまで保存できます。
- VOICE_SDフォルダ内のファイルは、A~Dフォルダごとに決められたファイル名の規則にしたがっているものだけ再生できます。 例えば、Bフォルダ内のSBI_0001.MP3は、Aフォルダに移動すると再生できません。また、ファイル名を変更すると、そのファイルは本機では再生できなくなりますのでご注意ください。

[MUSIC SDフォルダ]

パソコンから転送するファイルを保存するフォルダです。

- 転送するファイル名はどのようなものでも構いませんが、MP3形式、またはWMA形式(著作権なしのみ)のファイルに限ります。
- MUSICフォルダ内にMP3形式、またはWMA形式のファイルを追加した場合に関しては再生順が変わる場合があります。
 また、MUSICフォルダの1つ下に作成したフォルダも同様に再生順が変わる場合があります。
- MUSIC_SDフォルダの下にお好みのフォルダを作成して、アルバムでとや歌手でとにファイルを入れることができます。
 MUSIC_SDフォルダの下に、2階層までのサブフォルダに含まれるファイルを再生することができます。

[DATA SDフォルダ]

リムーバブルディスクとして、(EXCEL·WORDなどの)データファイルを保存するフォルダです。

本機ではDATA_SDフォルダに音声や曲を入れて再生することはできません。

MusicFileMasterを使ってデータを転送する

75ページ「MusicFileMasterを起動する」と同様の手順で、 MusicFileMasterを起動します。



録音した音声データをパソコンに保存する

オンラインヘルプより[Help]メニューから[目次]を選択した後、[基本操作]をクリックし、[ポータブルデバイス]の[ポータブルデバイスで録音したファイルをバックアップしよう]をクリックして、表示された手順に従って操作します。



ファイルを本機に転送する

オンラインヘルプより[Help]メニューから[**目次]**を選択した後、[**基本操作**]をクリックし、[ボータブルデバイス]の[ミュージックファイルをポータブルデバイスへ転送しよう]をクリックして、表示された手順に従って操作します。



ちょっとこれを!

- MusicFileMasterの楽曲制限については、曲数が多くなると動作が遅くなりますので、5000曲程度を目安としてください。
 また、パソコンの環境によっては動作しない場合があります。
- MP3とWMA(著作権なし)がMusicFileMasterでデバイスへ転送し再生できるファイルです。ただし、拡張子がRMP(Riff MP3)は再生できません。また、可変ビットレートなど全てのMP3とWMAが転送できますが、正しく再生できないことがあります。

エクスプローラを使ってデータを転送する

82ページ「エクスプローラを起動する」と同様の手順で、エクスプロー ラを起動します。



録音した音声データをパソコンに保存する

エクスプローラを2画面立ち上げて、左画面でHDR(リムーバブルディスク)内のコピーしたい音声データファイルを選択して、右画面のパソコンの任意のフォルダにドラッグ&ドロップします。



ここではVOICEファイルの例を示しています。



🆄 ちょっとこれを!

● Windows XPのみエクスプローラでの画面表示は「HDR」と表示しWindows Me,2000での画面表示は「リムーバブルディスク」として表示します。本書ではWindows XPで説明しているため、「リムーバブルディスク」ではなく「HDR」として画面表示し、本文にも説明しています。



ファイルを本機に転送する

エクスプローラを2画面立ち上げて、右画面で本機で再生したいMP3 ファイルを選択して、左画面のHDR(リムーバブルディスク)のMUSIC フォルダにドラッグ&ドロップします。

ご注意

- 再生したいファイルは必ずMUSICフォルダもしくはその下2階層までの フォルダに入れてください。
- エクスプローラを使って音楽データを転送した場合は、再生モードの選択がフォルダ別検索でのみ音楽ファイルを検索することができます。
- MP3⋅WMA形式のファイルでも、本機で正常に再生できない場合があります。
- お客様が転送したMP3・WMA形式ファイルは個人として楽しむ他は著作権上、権利者に無断で使用することができませんのでご注意ください。
- 転送可能な1ファイルあたりの最大サイズは4GBです。

転送するフォルダ・ファイルに関しては、83~86ページを参照してください。



ちょっとこれを!

MusicFileMasterの[Tools]メニューの「デバイスの楽曲管理ファイルを再作成」機能を使えば、エクスプローラやWindowsMediaPlayerで転送した楽曲も検索ができるようになります。

Windows Media Playerを使ってデータを転送する

Windows Media™ Playerについて

Microsoft Windows Media Playerをインストールしていれば、WMAファイルを本機に転送して聞くことができます。

操作の方法について詳しくは、Windows Media Playerのオンラインヘルプをご覧ください。

- ※ OSのバージョンやメーカーにより、お客様のパソコン表示画面と本書掲載画面とが一致しない場合がありますが、問題はありません。
- Windows Media Playerの入手方法の詳細は http://www.microsoft.com/japan/windows/ windowsmedia/をご覧ください。

Windows Media Player 10の設定を変更する(Windows XPのみの場合)

Windows Media Player 10を使用するには設定を変更する必要があります。以下の手順に従って設定を変更・確認してください。

- 1. [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Windows Media Player]を選択して、Windows Media Playerを起動します。
- 2. プレーヤー右上のボタンをクリックしてメニューを表示させて、 [ツール]-[オプション]を選択します。



3. [オプション] 画面が開きますので、[デバイス] タブをクリックして[デバイス] 画面を開いて、[HDR(リムーバブルディスク)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。



4. [プロパティ] 画面が開きますので、[同期] タブをクリックして[同期オプション] 画面を開いて、[デバイスにフォルダ階層を作成する] を選択し、[OK] をクリックします。



Windows Media Player 10を使用してデータを転送する (Windows XPのみの場合)

- 1. [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Windows Media Player]を選択して、Windows Media Playerを起動します。
- 2. [同期] をクリックします。
- 3. 右側のプルダウンメニューから、転送先の[HDR(リムーバブルディスク=内蔵HDD)]を選択するとファイルが表示されます。表示されない場合は、プレーヤー右上のボタンをクリックしてメニューを表示させて、[表示]-[最新の情報に更新]を選択してください。
- 4. 本機に転送したい音楽のチェックボックスにチェックマークをつけます。
- 5. [同期の開始]ボタンをクリックします。



 [状態]が [転送しています]から[デバイス同期済み]に変わったら、 転送完了です。



Windows Media Player9を使用してデータを転送する

- 1. [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Windows Media Player]を選択して、Windows Media Playerを起動します。
- 2. [デバイスへ転送]をクリックします。



- 3. 右側[デバイス上の項目]の下のプルダウンメニューから、転送先の [HDR(リムーバブルディスク=内蔵HDD)]を選択するとファイル が表示されます。表示されない場合は [表示]メニューから[最新の情報に更新]を選択してください。
- 4. 本機に転送したい音楽のチェックボックスにチェックマークをつけます。
- 5. [転送]ボタンをクリックします。
- 【状態】が、[転送しています]から[完了]に変わったら、転送完了です。



ご注意

- 転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さないでください。
- 本機で再生・転送できるフォルダは、MUSICフォルダの下2階層までです。

- WMAを本機に転送する際の注意事項

パソコンから本機に転送および再生できないケースとして、以下のものがあります。

- ・ 著作権保護のされている音楽ファイル
- ・ インターネットで購入した音楽ファイル



 MusicFileMasterの[Tools]メニューの「デバイスの楽曲管理ファイル を再作成」機能を使えば、エクスプローラやWindowsMediaPlayerで転送した楽曲も検索ができるようになります。

再生順序の指定(プレイリスト)について

本機では、音楽の再生順序を指定することができます。

お手持ちのパソコンにてプレイリストを作成して、本機に転送することにより、ご希望の順番に音楽を再生することができます。

また、本機には複数のプレイリストを転送することができます。

■ 本機のプレイリスト作成方法

- 1.75ページ「MusicFileMasterを起動する」と同様の手順で、 MusicFileMasterを起動します。
- 2. オンラインヘルプより [Help] メニューから [目次] を選択した後、[基本操作] をクリックし、 [ポータブルデバイス] の [ポータブルデバイスのプレイリストを作成/削除しよう] をクリックして、表示された手順に従って操作します。

本機データのフォーマットについて

フォーマットをおこなう場合、必ずACアダプターを使って本機でおこなうようにしてください。パソコンでフォーマットをおこなうと、録音が正常にできない場合があります。

フォーマットするには56ページの「**全データを消去する(フォーマットする)** |をご覧ください。

パソコンでフォーマットをしてしまった場合は、本機でフォーマットをやり直してください。

廃棄時の充電池の処理について

⚠警告(廃棄する時以外は開けないでください)


本機には、リチウムイオン充電池を内蔵しております。リチウムイオン充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本機の廃棄に際しては、リチウムイオン充電池を取り外して、リサイクルにご協力ください。

ご注意


- 一度お客さまが開けられますと、本製品の保証はできません。
- 本機を廃棄するとき以外は、絶対に本機を分解しないでください。
- ◆ 内蔵の充電池を取り出すときは、充電池を完全に使い切ってから取り出してください。

内蔵の充電池を取り出すには


- 1 電源が入っている場合は、ジョグスイッチ(POWER)を2秒 以上押して電源を切る。
- 2 本体底面と両側面にあるネジ4本を外す。
 - 側面のネジ1本はUSB保護カバーをあけた場所にあります。



3 本体裏面のカバーを外す。



4 内蔵の充電池を本体から取り出し、接続されているコネクターを引き抜く。



お願い

取り外した充電池は、お買い上げの販売店やお近くの電気店にお持ちいただくか、各地方自治体の指示(条例)に従ってリサイクル処理をしてください。
 なお、取り外した充電池は単品では販売していません。交換についてはお買い上げの販売店またはお近くのお客さまご相談窓口にご相談ください。

故障かな?と思うまえに

販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。 直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

本機が動作した	こし
---------	----

原 因	充電池切れである
解決方法	内蔵の充電池を充電してください。 16ページ「充電池を充電する」参照
原 因	内蔵HDDまたは外部メモリ(SDカード)が異常である
解決方法	内蔵HDDまたは外部メモリをフォーマット(初期化) してから、再度録音しなおしてください。 56ページ「全データを消去する(フォーマットする)」 参照

ボタンを押しても反応しない

原 因	誤動作防止機能(ホールド機能)が設定されている
解決方法	誤動作防止機能(ホールド機能)を解除してください。 21ページ「誤動作を防止する(ホールド機能)」参照
原 因	USB接続したままである
解決方法	本機をパソコンから外してください。

音声が聞こえない

厧

原	因	音量が小さい
解決	方法	音量を調節してください。
		23ページ「音量を調節する」参照

VOICE(A·B·C·D)フォルダ内のファイルが再生できない

	原	因	ファイル名が異なる
_	解決	方法	パソコン上でファイル名を変更すると、VOICEフォルダでは再生できません。ファイル名を "HX(フォルダ名)X(I:内蔵マイクまたはO:外部マイク)_XXXX(ファイル番号).MP3に戻してください。または、MUSICフォル
			ダに転送して再生してください。

MUSICフォルダ内のファイルが再生できない、または正しく再生できない

| . 再生できるファイル形式ではない

派 囚	・著作権保護のされている音楽ファイル・インターネットで購入した音楽ファイル
解決方法	正常に再生できるWMA形式またはMP3形式のファイルをご使用ください。
原 因	転送先が異なる
解決方法	パソコンからファイルを転送するときに、VOICE (A・B・C・D) やDATAフォルダに入れても、本機で再生できません。必ず内蔵HDD内のMUSICフォルダ内に転送してください。 83ページ「リムーバブルディスクの表示について」参照

原 因	本機で再生できないデータとなっている
解決方法	エンコーダー (MP3・WMA変換)ソフトを別のもの に変えてファイルを作成してください。
原 因	プレイリスト再生時、リストに書かれているファイルが MUSICフォルダ直下にない
解決方法	プレイリストからそのファイル名を削除するか、 MUSICフォルダ内にそのファイルを転送してくださ い。
MUSIC T -	ドで曲選択時、アーティスト・アルバム・ジャンルの検索ができない
原 因	転送された楽曲のデータベースが作成されていな い
解決方法	付属ソフト「MusicFileMaster」で転送した楽曲の データベースを作成してください。 データベースの再作成について詳しくは、「Music FileMaster」のオンラインヘルプ参照

原 因	ファイルの録音時間が短かすぎる
解決方法	ファイル分割は録音時間の長いファイルでおこなってください。 LP…約32秒以上、SP…約16秒以上、 HQ…約8秒以上、XHQ…約4秒以上

メモリの空き容量が足りない		
不要なファイルを消去してください。 51ページ「ファイルまたはフォルダを消去する」参照		
日時が正しく表示されない		
現日時設定が初期化されていますので日時を再設定 してください。		

パソコン接続時に、リムーバブルディスクが表示されない

原 因	パソコンと本機が正しく接続されていない
解決方法	専用USB接続ケーブルのUSBコネクタが正しく最後まで差し込まれているかどうか確認してください。 78ページ「本機をパソコンに接続する」参照
原因	パソコンからの電源供給が不十分
解決方法	USBハブを利用している場合は、パソコン本体のUSBポートと本機を接続してください。または、パソコン本体に複数USBポートがある場合は、他のポートに接続してください。 78ページ「本機をパソコンに接続する」参照
原 因	ネットワークドライブが割り当てられている
解決方法	ネットワークドライブが割り当てられていると、ドライブレター(ドライブ名を表すアルファベット)がぶつかり、リムーバブルディスクが作成されない場合があるので、ネットワークドライブの割り当てを変更してから再度接続してください。 ネットワークドライブの割り当てについてはネットワーク管理者などにお聞きください。
	1/

原 因	パソコンと本機が正しく接続されない	
解決方法	パソコンと本機が正しく認識しない場合、再度接続 してください。	
原 因	充電池が完全に放電していて、パソコンに接続がで きない	
解決方法	ACアダプターを接続して充電池を充電してください。	
	16ページ「充電池を充電する」参照	
ファイルが消去できない		

原因	ファイルの属性が読み取り専用に設定されている			
解決方法	本機をパソコンに接続して、ファイルの属性を変更するか、ファイルを消去してください。 または、内蔵HDDまたは外部メモリ(SDカード)のフォーマット(初期化)をおこなってください。 56ページ「全データを消去する(フォーマットする)」参照			
	するか、ファイルを消去してください。			
	または、内蔵HDDまたは外部メモリ(SDカード)の			
	フォーマット(初期化)をおこなってください。			
	56ページ「全データを消去する(フォーマットする)」参照			

パソコンから本機へのデータの転送速度が遅い

原 因		因	パソコンのUSB1.1に接続している
角	4決フ	方法	USB2.0のHigh Speed対応ポートに接続してくだ
			さい。

録音するとノイズが聞こえる

解決方法	内蔵HDDまたは外部メモリ(SDカード)のフォーマット(初期化)をおこなってください。 56ページ「全データを消去する(フォーマットする)」参照
	ト(初期化)をおこなってください。
	56ページ「全データを消去する(フォーマットする)」参照

録音した内容の音が途切れる

原 因 VAS(音声起動録音)設定が"ON"になっている		VAS(音声起動録音)設定が"ON"になっている		
解決方法		VAS設定を "OFF" にして録音してください。 32ページ「VAS:音声起動録音設定について」参照		
		32ページ「VAS:音声起動録音設定について		32ページ「VAS:音声起動録音設定について」参照

MusicFileMasterで本機が正しく認識されない

原		本機をパソコンでフォーマット後、すぐに MusicFileMasterを起動した
解決	方法	本機でフォーマットしてからパソコンに接続し、 MusicFileMasterを起動してください。 56ページ「全データを消去する(フォーマットする)」参照

その他のよくあるご質問は、当社ホームページのサポートページ "http://www.sanyo-audio.com/icr/"にて随時更新しています。そちらも併せてご覧ください。

録音残時間表示について

本機ではVOICEモードの停止状態においては全容量(5GB)に対しての空き容量の時間が"残時間"として表示されますが、録音状態にした時の残時間表示は空き容量により変わります。

1.空き容量が4GBを超える場合

残時間表示は4GBからの録音残時間表示になりますが、一度録音を 止めてもなお、4GB以上の空き容量が残っている場合は、再び録音 する場合、4GBからの録音残時間表示になります。

2.空き容量が4GBを超えない場合

残時間表示は全容量(5GB)に対する空き容量と同じ録音残時間表示となります。VOICEモードの停止状態での残時間表示と録音時の残時間表示とは同じ時間表示となります。

お手入れについて

お手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、柔らかい布でから ぶきをしてください。

◆ ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたりしますと、変質、変色することがありますので使用しないでください。また、殺虫剤もかからないようにご注意ください。

温度上昇について

本機を長時間お使いになると、本体の温度が上昇することがありますが、 故障ではありません。

本機の電源をリセットする

使用中に本機を落として動作が不安定になった場合は、本機のハード ディスク部が壊れている場合があります。

このような時に**リセットスイッチ**を押してもリセットされないことがあります。

通常リセットする時は 動作中に表示や動作が異常になったときリセットします。

表示や動作が異常になっていない時には、絶対にリセットスイッチを押さないでください。



その

主な仕様

内蔵HDD : 5GR

カードスロット : SDカードスロット

対応OS : Windows XP/Me/2000

録音時間 : 約693時間(LP時) 約173時間(SP時) 約86時間(HQ時) 約57時間(XHQ時)

録再周波数特性 : 40~5.000Hz(LPモード、モノラル)

> 40~10 000Hz(SPモード、ステレオ) 40~15 500Hz(HQモード、ステレオ) 40~15.500Hz(XHQモード、ステレオ)

: MP3 録音フォーマット

再生フォーマット : MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LAYER3,

MPFG2 5 LAYER3) · WMA

再牛周波数 : 20~20kHz サンプリング周波数 : 16~44.1kHz

再生対応ビットレート $: 16 \sim 192 \text{kbps}(MP3) \cdot 32 \sim 160 \text{kbps}(WMA)$

S/NH: Shas:

入·出力端子 : USB/ステレオヘッドホン3.5øミニ/ステレオ外部マイク

動作温度 : +5°C~+35°C

定格出力(ヘッドホン) : 4.5mW+4.5mW(JEITA/DC) : リチウムイオン電池(充電式) 雷源 : 約3時間(ACアダプター・USB充電) 充雷時間

電池持続時間(JEITA):満充電時約7.5時間(LPモード/連続録音時間)

満充電時約8.5時間(LPモード/連続再生時間)ヘッド

ホン再生時

※ 連続録音再生時間は、使用条件、使用周囲温度など によって変わります。上記の時間はあくまで目安で

あり、保証するものではありません。

最大外形寸法 : 幅45×高さ94×奥行き19mm

質量 : 約93g(電池含む)

付属品 : ACアダプター (1)、ワイヤードリチコン (1)

専用USB接続ケーブル(1)、キャリングポーチ (1) (1)

ステレオピンマイク (1)、本書(保証書付)

基本操作ガイド (1)

インナーイヤー型ステレオヘッドホン (1)CD-ROM (MusicFileMaster) (1)

※内蔵HDDの特性により、録音時間が短くなることがあります。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご 了承ください。

105

保証書とアフターサービス

保証書について

- この商品には保証書がついています。お買い上げの際、販売店が発行します。
- 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に 保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書の98ページからをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店か、または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。 お問い合わせの際、本体下部のSDカードスロット部に貼ってあるシリアルNo.のラベルをご確認して、シリアルNo.をお知らせください。

保証期間中の修理は

保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理させていただきます。 製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間経過後の修理は

修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理 いたします。

部品の保有期間について

HDDデジタルボイスレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

106

お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口: 家電製品についての全般的なご相談

修理相談窓口: 修理サービスについてのご相談

総合相談窓口(全般的なご相談) 三洋電機(株) お客さまセンター

相談受付時間 9:00~18:30

郵便・FAXでご相談される場合は

● 三洋電機(株) お客さまセンター

FAX **1** (06)6994-9510

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

修理相談窓口(修理サービスについてのご相談) 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間 月曜日~金曜日 [9:00~18:30]

土曜·日曜·祝日 [9:00~17:30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口 -

関東・首都圏および近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話番号をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号・

北海道地区 札 幌 ☎ (011)833-7888

東北地区 仙 台 ☎ (022)382-2213

長野地区 長野 ☎ (0263)26-1772

新潟地区 新潟☎ (025)285-2451

福島地区 福島 (024)945-6811

西日本コールセンターへの転送電話番号 -

北陸地区 金 沢 ☎ (076)237-6650

東海地区 名古屋 ☎ (052)979-3456

中国地区 広島 (082)293-9333

四国地区 高 松 🕿 (087)844-8321

九州地区 福 岡 ☎ (092)922-9311

沖縄地区 沖 縄 ☎ (098)944-5018

受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)

[9:00~12:00,13:00~17:30]

「持ち込み修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

小 治 法 幸 反

受付時間: 月曜日~土曜日(日曜、祝日を除く) [9:00~17:30]

ı				46	一声 电 地	ഥ
,	札		幌	(011)831-9201	₸003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
Ì	氺		館	(0138)48-8301	₸041-0824	函館市西桔梗町589-295
i	苫	小	牧	(0144)33-3421	T053-0042	苫小牧市三光町2-2-5
j	旭		Ш	(0166)22-2421	₹070-0073	旭川市曙北3条7-3-3
	4F			(0157)22 4071	∓ ∩00 0027	北日市山下町4714

北 見 (0157)23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 釧 路 (0154)22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7

			17 北地 🛭	<u> </u>
仙	台	(022)384-0444	₹981-1225	宮城県名取市飯野坂3-4-8
青	森	(017)729-3401	₹030-0141	青森県青森市大字上野字山辺
				29-5
八	戸	(0178)28-9225	₸039-1103	青森県八戸市長苗代字観音堂
				50-5
盛	畄	(019)635-0136	₹020-0863	岩手県盛岡市南仙北1-13-6
水	沢	(0197)23-6621	₹023-0003	岩手県水沢市佐倉河字羽黒田45
山	形	(023)641-1769	₹990-2432	山形県山形市荒楯町1-21-30
酒	\blacksquare	(0234)23-3817	T998-0842	山形県酒田市亀ヶ崎6-7-16
秋	\blacksquare	(018)862-6551	T010-0925	秋田県秋田市旭南3-2-67
郡	Щ	(024)945-6793	₹963-0111	福島県郡山市安積町荒井字戸蘭塔
				1-7

関東・甲信越地区

```
(048)664-2319 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町
さいたま
                               1-30
坂
     戸 (049)284-8900 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-3-17
     木 (028)653-2811 〒321-0106 栃木県宇都宮市上横田町
栃
                               1302-12
茨
     城
       (0298)64-4751 \mp 300-3261
                               茨城県つくば市花畑2-15-3
       (029)251-4125 〒311-4152 茨城県水戸市河和田3-2386-1
ж
     戸
群
     馬
       (027)362-1151 \mp 370-0001
                               群馬県高崎市中尾町池の内441
襾
  塱
     東
       (0276)22-7702 〒373-0015 群馬県太田市東新町72-2
新
     潟
       (025)285-2431 \mp 950-0971
                               新潟県新潟市近江244
₹
     出
       (0258)24-0705 〒940-0029 新潟県長岡市東蔵王2-3-46
Н
     越
       (0255)43-3535 〒942-0074 新潟県上越市石橋2-2-9
城
     東
       (03)3607-3191 〒125-0051
                              東京都葛飾区新宿4-10-15
城
     北 (03)3958-1261 〒173-0021
                              東京都板橋区弥牛町72-5
城
     西
       (03)3376-3361
                    〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-1-13
                    〒183-0045 東京都府中市美好町2-3-1
武
  蔵
     野 (042)364-7721
戸
     塚
        (045)827-2831
                     〒224-0806 神奈川県横浜市戸塚区上品濃
                               9-14
相
  模
       (042)742-2272 〒228-0805 神奈川県相模原市豊町17-11
     原
<u>\\</u>
     塚
       (0463)55-3926 〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮3-20-63
千
     葉
       (043)241-7311 〒260-0025 千葉県千葉市中央区間屋町5-20
鎌
     谷
       (047)441-0111 〒273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
  ケ
                    〒400-0035 川梨県甲府市飯田4-8-23
ılι
     梨
        (055)226-2561
```

中 部 地 区

名	古	屋	(052)979-3455	T461-0011	愛知県名古屋市東区白壁5-41
畄		崎	(0564)23-3418	₹444-0065	愛知県岡崎市柿田町1-2
岐		阜	(058)246-3417	₹501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
静		畄	(054)261-4151	T420-0813	静岡県静岡市長沼885
沼		津	(055)963-1000	₹410-0861	静岡県沼津市真砂町3-1
浜		松	(053)461-8685	Ŧ435-0016	静岡県浜松市和田町795-2
松		本	(0263)26-1107	₹390-0835	長野県松本市高宮東1-35
長		野	(026)299-9501	₹388-8006	長野県長野市篠ノ井御幣川字
					東松島1000-2
金		沢	(076)237-7811	₹920-0062	石川県金沢市割出町627
富		Ш	(076)422-7020	₹939-8211	富山県富山市二口町1-13-8
福		井	(0776)22-6082	₹918-8231	福井県福井市問屋町1-17
Ξ		重	(059)228-8126	₹514-0838	三重県津市岩田町10-3

近 畿 地 区

大		阪	(06)6992-6235	〒570-0086	大阪府守口市竹町4-13
大	阪	南	(06)6761-4600	₹543-0001	大阪府大阪市天王寺区上本町
					5-1-14三洋ビル2F
大	阪	東	(0729)65-1811	T578-0903	大阪府東大阪市今米2-3-29
阪		和	(072)221-8571	T590-0959	大阪府堺市大町西3-1-16
京		都	(075)672-0877	Ŧ601-8102	京都府京都市南区上鳥羽菅田町
					41
Ξ		丹	(0773)27-3458	Ŧ620-0856	京都府福知山市土師宮町 1-66
奈		良	(0744)22-7888	〒634-0837	奈良県橿原市曲川町7-1-31
滋		賀	(077)545-4221	T520-2134	滋賀県大津市瀬田1-1-5
和	歌	Щ	(073)436-3110	〒641-0006	和歌山県和歌山市中島369
田		辺	(0739)22-7520	Ŧ646-0051	和歌山県田辺市稲成町南江原
					318
神		戸	(078)651-3951	〒652-0897	兵庫県神戸市兵庫区駅南通
					2-1-11
阪		神	(06)6432-3401	Ŧ661-0026	兵庫県尼崎市水堂町4-17-6
姫		路	(0792)96-2141	〒670-0981	兵庫県姫路市西庄字八町108
淡		路	(0799)22-2702	Ŧ656-0101	兵庫県洲本市納字横竹308-1

中 地 区 国 広 (082)293-6511 〒733-0012 広島県広島市西区中広町3-17-5 鳥 (084)925-3455 7720-0077 福 Ш 広島県福山市南本庄3-1-48 (086)245-1634 7700-0973 出 岡山県岡山市下中野703-101 (0868)22-6133 7708-0002 津 H 岡山県津山市 上河原239-10 (0857)24-2930 7680-0843 鳥 鳥取県鳥取市南吉方3-107 ₽V (0855)22-7883 7697-0023 浜 \mathbb{H} 島根県浜田市長沢町3049 (0852)23-1183 〒690-0017 秋 汀 島根県松汀市西津田4-1-14 (083)973-3391 7754-0024 П 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6 兀 国 地区 愛 (089)971-3342 〒791-8036 愛媛県松山市高岡町148-1 媛 $(0895)27-1818 \mp 798-0077$ 宇 和 鳥 愛媛県宇和島市保田甲934-3 香川県高松市高松町2175-10 香 Ш (087)843-1840 7761-0104 高 (088)860-0229 7781-5106 知 高知県高知市介良7.1044 徳 (088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字 鳥 八北開拓150-2 九 州 地 区 福 出 福岡県筑紫野市紫6-1-1 福岡県北九州市小倉北区下富野 北 九. 州 (093)521-5286 7802-0023 2-10-28 由 カ. 州 (0942)21-3534 7830-0052 福岡県久留米市上津町字赤坂 1890-2 튽 禬 (0.95)824-5628 〒850-0012 長崎県長崎市本河内3-21-43 佐 ₩ 保 長崎県佐世保市卸本町17-1 熊 本 (096)357-1122 〒861-4106 熊本県熊本市南高江町3-2-88 代 (0965)35-3483 〒866-0871 Л 熊本県八代市田中東町12-7 大 分 (097)543-3454 $\mp 870-0822$ 大分県大分市大道町3-4-32 宮 裇 (0985)29-3441 $\mp 880-0036$ 宮崎県宮崎市花ケ鳥町観音免

沖 縄 地 区

(099)251-4615 $\mp 890-0068$

883

11-10

鹿児島県鹿児島市東郡元町

沖 縄 (098)944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株) サービス部 (300704D)

☆住所·電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

児

鹿

無料修理規定

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに 従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示ください。

- 1. 保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - □. お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ、火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 二.取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の故障または 損傷。
 - ホ.本書の提示がない場合。
 - へ. 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入がない場合、あるい は字句を書き換えられた場合。
 - ト. 消耗品の交換・仕様変更など。
- 2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理をおこなった場合の出張料はお客様の負担となります。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客さまご相談窓口」をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

● 保証期間が経過した後の修理についての詳細は「保証書とアフターサービス」をご覧ください。

さくいん

アルファベット A-Bリピート 50 ACアダブター 5. 6. 11, 16 BASS 47, 62 BEEP音 23, 66 CD-ROM 10, 11, 71, 74 HOLD 13, 14, 21 LCDコントラスト 15, 67 LCDバックライト 20, 67 MP3 12, 40, 41, 89, 99 MusicFileMaster 39, 70, 71, 75, 77, 87, 89, 95, 100 MUSICモード 22, 38, 44 SDカード 12, 19, 29, 37, 40, 52, 56, 57, 60, 65, 85, 98 SDバックアッブ 63 STORAGEモード 22, 51 USB充電 17 USB接続ケーブル 11, 17, 70, 78, 101 USB端子 13, 16, 78 USBボート 69, 70, 101 VAS(音声起動録音) 32, 103 VAS設定 32, 62	お客さまご相談窓口 107~112 お手入れ 104 音質 45 オンラインヘルプ 75、77 音量 23、99 カ行 各部のなまえ 13~15、75 曲選択 37、60 曲名 40 繰り返し 48 現時刻設定 24、66 故障かな?と思うまえに98~103 誤動作防止 21、98 サ行 再生 35、40 再生頭出し機能 34 再生経過時間 40 再生又ピード 41 再生設定 45 再生設定メニュー 61 再生総時間 40 再生総時間 40 再生半ド 37、39
VAS(音声起動録音) 32、103	再生総時間 40
	充電表示17
ア行	仕様 105 消去 51、53、56
アーティスト名	円式

製品情報 67 専用USB接続ケーブル… 11、17、 70、78、101 夕行 著作権 8,94、99 データ転送… 87、88、90、92、93 低音 47、62 停止 31、41 電源 20 電池残量 7、15、18 動作環境 68	フォルダコピー 64 フォルダ河法 51、54、64 フォルダの詳細情報 38 フォルダ選択 29、35、51、59 フォルダ名 30、40、41 付属品 11、105 プレイリスト 95、100 ホールド機能 21、98 保証書 106 ボリューム 23 本機をパソコンから取り外す 80
動作モード	~ マ行
登録商標	マイク感度
内蔵HDD 29、37、52、56、57、 60、65、83、98	メモリ29, 37
内蔵マイク	モニター31
	ラ行
八行 パソコン接続 12, 68, 78, 101 バックアップ	ランダム 48,61 リサイクル 3,7,96 リセット 104 リセットスイッチ 13,104 リチウムイオン充電池 7,96 リピート 48,61 レジューム 21
ピットレート 41、105 ファームウェアの更新 59 ファイル送り・戻し 43 ファイルコピー 64 ファイル消去 51、54、64 ファイル選報 38 ファイル選択 35、51、52、60 ファイル操作 54、56 ファイル操作 63 ファイル番号 30、40 ファイル分割 65、100 ファイル名 40、99 ファンクション 22 フォーマット・56、57、65、95、95、98 フォルダ 29、35	録音 26、30 録音音質 26、27、41、62 録音可能時間 26 録音感度 31 録音経過時間 30、31 録音残時間 30、41 録音践定 27、32 録音設定 27、32 録音音形 30、40 録音モード 27

製品保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書 113ページ記載内容で無料修理をおこなうことを約束するものです。 詳細は113ページをご参照ください。

品名				HDDボイ	スレコーダ	<u>'</u>
品 番				HDR-	-B5GM	l
借	和	期間	お買い	上げ日から	本体1:	カ年
※お買い上げ日				年	月	日
おっ	ご信	主所	•			
客さ	お	名前				様
ま	電	話	()	_	
※販売店	電	話	()		

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

製造元 三洋電機株式会社

三洋テクノ・サウンド株式会社

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号

電話 大東(072)870-4186(直通)

HDR-B5GMユーザーサポートホームページアドレス

http://www.sanyo-audio.com/icr/